

Наручные часы Skmei

«1066 / 1060 / 1061 / 1202 / 1211 / 1270 / 1283»



Инструкция:

Переключение режимов:

Нажмите кнопку В для переключения режимов, для включения подсветки нажмите кнопку А

Функции секундомера:

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку В один раз, чтобы перейти в режим секундомера
2. Нажмите кнопку С для запуска секундомера, для того чтобы остановить секундомер повторно нажмите кнопку С,
- чтобы сбросить секундомер нажмите кнопку D. Чтобы зафиксировать промежуточный результат, во время работы секундомера нажмите кнопку D, на экране появится надпись SP, при этом секундомер продолжит отсчет, для
- возврата в режим секундомера снова нажмите кнопку D.

Функции и настройка будильника:

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку В два раза чтобы перейти в режим будильника
2. Нажмите кнопку D один раз, чтобы войти в режим выставления количества часов, значение выставляется кнопкой С, нажмите кнопку D еще раз. чтобы перейти к настройке количество минут, настройка производится кнопкой С.
3. Чтобы выйти из режима настройки нажмите кнопку В.

Настройка даты и времени:

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку В 3 раза пока не замигают секунды.
2. Нажмите кнопку D один раз, чтобы перейти к настройке количества часов, значение выставляется кнопкой С.
3. Нажмите кнопку D еще раз, чтобы перейти к настройкам минут, значение выставляется кнопкой С.
4. Нажмите кнопку D еще раз, чтобы перейти к настройке месяца, значение выставляется кнопкой С.
5. Нажмите кнопку D еще раз, чтобы перейти к настройке числа в месяце, значение выставляется кнопкой С.
6. Нажмите кнопку D еще раз, чтобы перейти к настройке дня недели, значение выставляется кнопкой С.
7. Нажмите кнопку В чтобы выйти из режима настройки.

Настройка аналогового времени:

Для того чтобы настроить время на аналоговом циферблате, необходимо регулятор, расположенный между кнопками С и D вытянуть на себя (секундная стрелка перестанет идти). Далее настройте необходимое значение времени, вращая регулятор по часовой стрелке, затем вставьте регулятор в исходное положение.

Настройка 24-х часового формата времени: Нажмите на кнопку (В) 3 раза, чтобы перейти в режим настройки времени, далее нажмите кнопку (D) 1 раз, замигает количество часов, далее нажимайте на кнопку (С) до момента когда справа стороны загорится буква (H) это и будет означать формат 24-х, далее кнопкой (С) выставляем нужное количество часов.