

Наручные часы «SKMEI 1193»

Инструкция

Переключение режимов:

Для переключения режимов используйте кнопку В, для включения подсветки используйте кнопку А.

Функции секундомера:

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку В два раза, чтобы перейти в режим секундомера
2. Нажмите кнопку D для запуска секундомера, для того чтобы остановить секундомер повторно нажмите кнопку D, чтобы сбросить секундомер нажмите кнопку А. Чтобы зафиксировать промежуточный результат, во время работы секундомера нажмите кнопку А, на экране появится надпись SP, при этом секундомер продолжит отсчет. Для возврата в режим секундомера снова нажмите кнопку А.

Функции таймера:

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку В три раза, чтобы перейти в режим таймера.
2. Удерживайте кнопку А, чтобы войти в режим выставления количества часов таймера, значение выставляется кнопкой D, далее нажмите кнопку В, чтобы перейти к настройке количество минут, настройка производится кнопкой D.
3. После настройки времени, нажмите кнопку А. После этого можно запустить таймер кнопкой D.

Функции и настройка будильника:

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку В один раз, чтобы перейти в режим будильника
2. Удерживайте кнопку С, чтобы войти в режим выставления количества часов, значение выставляется кнопкой D, далее нажмите кнопку В, чтобы перейти к настройке количество минут, настройка производится кнопкой D.
3. Чтобы выйти из режима настройки нажмите кнопку А.

Настройка даты и времени:

1. В режиме отображения времени удерживайте кнопку С пока не замигают секунды.
2. Нажмите кнопку В один раз, чтобы перейти к настройке количества часов, значение выставляется кнопкой D.
3. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы перейти к настройкам минут, значение выставляется кнопкой D.
4. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы перейти к настройке года, значение выставляется кнопкой D.
5. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы перейти к настройке месяца, значение выставляется кнопкой D.
6. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы перейти к настройке числа в месяце, значение выставляется кнопкой D.
7. Нажмите кнопку В еще раз, чтобы перейти к настройке дня недели. Для выхода нажмите А.

