

Наручные часы «SKMEI 1271 / 0951 / 1176»



Инструкция

Режимы:

Включение часов, а также переход в режимы осуществляется кнопкой В

Во включенном состоянии нажмите кнопку В чтобы перейти в режим даты, нажмите еще раз чтобы перейти в режим отображения секунд, еще одно нажатие кнопки В вернет на главный экран.

Настройка времени и даты:

Для того, что бы войти в режим настройки: Нажимаем кнопку А (на экране часов появится текущее время) и быстро (пока время не погасло) нажимаем кнопку В, после чего замигает поле, показывающее количество часов. При помощи кнопки А (однократными нажатиями или удерживанием) настраиваем количество часов.

Пока цифры не погасли, снова нажимаем кнопку В и переходим в режим настройки минут (замигает поле, показывающее количество минут), аналогично, нажимая кнопку А настраиваем минуты. При последующем нажатии на кнопку В часы будут последовательно переходить в режим настройки месяца, даты, года и выбора

между 12-ти и 24-х часовым форматом индикации времени (например при 12-ти часовом формате текущее время в полшестого вечера будет отображаться '5:30, а при 24-х - 17:30). Изменение данных показателей производится аналогично настройке часов и минут (нажатием кнопки А).