

Наручные часы «SKMEI 1486»

Руководство по работе с барабанными роликами



Особенности

- Часы дисплея роликов, минуты
- Функция временной остановки синхронизации

Работа с шагами

А. Инструкции по эксплуатации:

Перед выполнением любых шагов установите положение ролика в < 12:00 >

- Нажмите клавишу D и удерживайте в течение 2 секунд, ролики начнут прокатку и остановятся в случайном положении.
- Нажмите клавишу C, чтобы отрегулировать положение до 12 часов.
- Нажмите клавишу B, чтобы установить вторую цифру Minutes в нулевое (0) положение.
- Нажмите клавишу A, чтобы установить первое цифровое значение Minutes в нулевое (0) положение.
- (Можно удерживать кнопку для ускорения движения)
- После установки в 12:00 нажмите клавишу D или подождите 15 секунд, ролики будут остановлены в случайном положении, полностью позиционируя.

В. Установка текущего времени:

- Нажмите клавишу C и удерживайте ее в течение 2 секунд, часовая цифра переместится для сигнала.
- Нажмите клавишу C, чтобы настроить текущее время часа.
- Нажмите клавишу B, чтобы настроить время в минутах.
- Нажмите клавишу A, чтобы настроить первое цифровое время минут.
- (Можно удерживать кнопку для ускорения движения)
- После настройки нажмите клавишу D или подождите 15 секунд, чтобы подтвердить правильность текущего времени.

С. Режим демонстрационной анимации:

- Нажмите клавишу А, ролик прокручивает 2 круга для демонстрации движения барабана.
- После завершения проката он вернется к обычному времени.

D . Режим временной остановки синхронизации:

- Нажмите клавишу В три раза в ближайшее время, ролик останавливается в 12:00 до любого нажатия.
- После нажатия любой клавиши часы вернутся в нормальное текущее время.

Внимание:

** При случайном нажатии 4 клавиш без предписанных распоряжений время может быть изменено. Если это произойдет, перезапустите "Time".*