

# Инструкция: “Skmei 1612”



## Функции

- 6-значный дисплей: часы, минуты, секунды, месяц, день и неделя
- Ежедневный будильник и звуковой сигнал ежечасно
- 12/24 ч, автоматический календарь
- Секундомер
- Двойное время
- Синхронизация хода часов

## Режимы

Нажатием клавиши "А" переключаются режимы.



## Установка времени:

В режиме время зажмите клавишу «В» пока не замигают секунды, клавиша «В» перемещает между выбором «часов», «минут», 12/24 часового формата времени. Клавишей «А» можно изменять выбранное значение. Для выхода нажмите клавишу «В». После минуты без нажатия клавиш часы автоматически вернуться в режим время.

## Настройка даты:



В режиме время нажмите клавишу «А» для перехода в режим даты.

В режиме дата зажмите клавишу «В» пока не замигает «месяц», клавиша «В» перемещает между выбором «месяца», «дня», «недели». Клавишей «А» можно изменять выбранное значение. Для выхода нажмите клавишу «В». После минуты без нажатия клавиш часы автоматически вернуться в режим время.

## Настройка будильника:

В режиме время дважды нажмите клавишу «А», чтобы перейти в режим будильника.

В режиме будильника зажмите клавишу «В», пока не замигает «час», нажмите кнопку «А», чтобы настроить часы будильника. Нажмите кнопку «В» еще раз. Минуты мигают, нажмите кнопку А, чтобы настроить минуты. Нажмите кнопку

В еще раз ALARM (  ) /CHIME (  ) начнет мигать.

Нажмите кнопку «А», чтобы включить/выключить будильник и повторы. Если текущее время соответствует времени будильника, которое вы установили, будильник будет звучать в течение 20 секунд, а затем автоматически остановится. Нажмите кнопку «В» еще раз, чтобы выйти (если в течение 60 секунд не будет выполняться никаких действий, произойдет автоматический возврат в режим времени).

**Настройка второго времени:** в режиме будильника нажмите кнопку «А» один раз, чтобы войти в режим двойного времени.

В режиме двойного времени удерживайте кнопку «В» в течение 2 секунд, чтобы войти в режим настройки двойного времени, и часы начнут мигать. Нажмите кнопку «А», чтобы настроить часы. Нажмите кнопку «В» еще раз, минуты мигают, нажмите кнопку «А», чтобы настроить минуты. Нажмите кнопку «В» еще раз. Мигает 12/24Н, нажмите кнопку «А», чтобы настроить 12/24Н. Нажмите кнопку «В» еще раз, чтобы выйти (если в течение 60 с не выполняется никаких действий, автоматически вернется в режим времени).

### **Режим секундомера:**

В режиме двойного времени нажмите кнопку «А» один раз, чтобы войти в режим секундомера. В режиме секундомера нажмите кнопку «В», чтобы начать, нажмите кнопку «В» еще раз, чтобы приостановить работу, снова нажмите кнопку «В», чтобы продолжить. В режиме хронографа удерживайте кнопку «В» в течение 2 секунд, чтобы обнулить секундомер.

**Настройка аналогового времени:** В любом режиме нажмите «С», чтобы минутная стрелка переместилась на единицу или удерживайте клавишу «С» для быстрой настройки, нажмите «С», чтобы минутная стрелка остановилась.