

## Инструкция Skmei 1756, 1762



### Функции:

8-значный ЖК дисплей отображающий часы, минуты, секунды, месяца, дни и недели

Будильника и ежечасный сигнал

Двойное время

Таймер

12/24 часовой формат времени

Секундомер с разделением

Подсветка

### Режимы:



Клавиша В осуществляет переход между режимами, клавиша А в любом из режимов включает подсветку на 3 секунды. Для просмотра даты нажмите клавишу D в режиме времени.

### Настройка времени и даты:

В режиме время зажмите клавишу D, с помощью клавиши В можно перемещаться между настройками в следующей последовательности: секунды-часы-минуты-месяц-день-неделя-12/24 часовой формат-секунды. С помощью клавиши D можно менять выбранное значение.

День недели автоматически отображается в соответствии с выбранной датой. Чтобы выйти из режима настройки нажмите клавишу D.

### Режим секундомера:

Диапазон отображения секундомера 23 часа, 59 минут, 59,99 секунды. По достижению максимального значения секундомер обнулится и пойдет заново до тех пор, пока вы его не остановите.

В режиме секундомер клавиша С запускает/останавливает секундомер. Клавиша D обнуляет секундомер, когда он остановлен.

Для деления в режиме секундомера, запустите его клавишей С, затем с помощью клавиши D отсекайте результат первого замера, затем клавишей С остановите секундомер, нажмите клавишу D и часы покажут второй результат, повторное нажатие D сотрет результаты.

### Режим будильника

Будильник звучит в заданное время 15 секунд, чтобы его остановить нужно нажать на любую

клавишу. В режиме будильника нажмите клавишу С, чтобы включить или выключить будильник или ежечасный сигнал(СНІМЕ).

Для настройки времени будильника нажмите клавишу D, клавишей В можно выбирать настройку «часов» или «минут» или выбрать между первым(t1) и вторым(t2) будильником, клавиша С меняет значение выбранного элемента, для завершения настройки нажмите клавишу D.

### **Режим таймера**

Диапазон отображения таймера составляет 23 часа 59 минут 29 секунд.

Сигнал таймера звучит 10 секунд при достижении обратного отсчета.

Для настройки таймера нажмите клавишу D, клавишей В можно выбирать настройку «часов» или «минут», клавиша С меняет значение выбранного элемента, для завершения настройки нажмите клавишу D.

Чтобы запустить/остановить таймер нажмите клавишу С.

### **Режим второго времени**

В режиме второго времени нажмите клавишу D пока не замигают «час», клавиша С меняет значение выбранного элемента, для завершения настройки нажмите клавишу D. В режиме второго времени можно изменять только значение «часов», минуты и секунды изменять нельзя.