

# Руководство по эксплуатации 8-ми цифрных часов



## А. Особенности

- 8-ми цифровой LCD дисплей, (часы, минуты, секунды, месяц, день, неделя)
- 2 будильника и звон каждый час
- Двойное время
- Таймер
- Выбор между 12 и 24 часовым форматом
- Хронограф с частотой 1/100 секунды
- Электронная подсветка

## Б. Инструкция



### 1. Реальное время

- Используйте режим реального времени, чтобы установить и наблюдать за настоящим временем и датой.
- В режиме реального времени зажмите кнопку Г, чтобы увидеть сегодняшнюю дату. Отпустите кнопку Г, чтобы вернуться в режим реального времени
- Чтобы установить время и дату:
  - а) В режиме реального времени зажмите кнопку В, пока СЕКУНДЫ не начали моргать, обозначающие, что они готовы настраиваться.
  - б) Нажмите на кнопку Б, чтобы двигаться по следующей последовательности настроек:



в) Когда настройка, которую вы хотите изменить, моргает, настройте ее с помощью кнопки Г по следующей инструкции:

Настройка	Функционал кнопки
Секунда	Нажмите Г, чтобы сбросить до 00.
Минута, час, день, неделя, месяц	Нажмите Г, чтобы увеличить значение на 1
12/24 часовой формат	Нажмите Г, чтобы менять их

г) День недели определяется автоматически в соответствии с днем, месяцем и неделей.


### 2. Хронограф

# Руководство по эксплуатации 8-ми цифрных часов


- Диапазон отображения хронографа — 23 часа, 59 минут, 59.99
- Секундомер будет считать до максимальных значений и начнет с нуля, если его не остановить.

Инструкция по измерению с секундомером:

Затраченное время



Разделенное время (сплит)



Два финиша



## 3. Будильник

- Будильник срабатывает и звенит 15 секунд. При нажатии любой кнопки звон прекратится.
- Вкл/Выкл будильника и звона



Нажмите кнопку Г, чтобы включить или выключить будильник или ежечасный звон.

- Настройка будильника: режиме будильника нажмите кнопку В пока полоска ЧАС не начнет моргать, нажмите кнопку В, чтобы выбрать Час/Минута или Будильник1/Будильник2, нажмите кнопку Г, чтобы настроить моргающее значение, нажмите В, чтобы подтвердить.

## 4. Таймер обратного отсчета

- Диапазон отображения таймера — 23 часа, 59 минут, 59.99 секунд
- Таймер звенит 10 секунд перед отсчетом к 0.00.00
- Настройки времени таймера

Зажмите и держите кнопку В пока не заморгает ЧАС, нажмите В, чтобы выбрать час или минуту для настройки, нажмите Г, чтобы настроить. Нажмите В, чтобы подтвердить.

- Настройка таймера

Нажмите Г, чтобы начать или прекратить отсчет таймера.

## 5. Двойное время

- Настройка двойного времени

В режиме двойного времени зажмите кнопку В, чтобы выбрать ЧАС, нажмите Г, чтобы настроить моргающую полосу, нажмите В, чтобы подтвердить.

## В. Характеристики

- Размер модуля: 36.2 мм
- Толщина модуля: 9.3 мм
- Приемлемая температура: 0-50°C
- Напряжение: 3V
- Точность: ±90 секунд/месяц
- Код батареи CR2025 (170mAh)
- Потребляемый ток (макс.) ≤3.5u A(T=25°C)
- Потребляемый ток (средн.) ≤2.5u A(T=25°C)
- Ток будильника ≤2.5 m A
- Ток EL дисплея ≤10 m A
- Срок годности батареи ≥24 месяца (японский литий)