

Наручные часы «SKMEI 955 / 0955»

Инструкция

- Циферблат: электронный + аналоговый
- Функции часов: секундомер, будильник, календарь, подсветка.
- Механизм: кварцевый
- Цвет подсветки: зеленый
- Материал ремешка: ABS пластик
- Тип батарейки: CR2025 / SR626W
- Водостойкость: 3 ATM
- Гарантия 12 мес.



Переключение режимов:

Нажмите кнопку В для переключения режимов, для включения подсветки нажмите кнопку А

Функции секундомера:

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку В один раз, чтобы перейти в режим секундомера
2. Нажмите кнопку С для запуска секундомера, для того чтобы остановить секундомер повторно нажмите кнопку С, чтобы сбросить секундомер нажмите кнопку D. Чтобы зафиксировать промежуточный результат, во время работы секундомера нажмите кнопку D, на экране появится надпись SP, при этом секундомер продолжит отсчет, для возврата в режим секундомера снова нажмите кнопку D.

Функции и настройка будильника:

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку В два раза чтобы перейти в режим будильника
2. Нажмите кнопку D один раз, чтобы войти в режим выставления количества часов, значение выставляется кнопкой С, нажмите кнопку D еще раз. чтобы перейти к настройке количество минут, настройка производится кнопкой С.
3. Чтобы выйти из режима настройки нажмите кнопку В.

Настройка даты и времени:

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку В 3 раза пока не замигают секунды.
2. Нажмите кнопку D один раз, чтобы перейти к настройке количества часов, значение выставляется кнопкой С.
3. Нажмите кнопку D еще раз, чтобы перейти к настройкам минут, значение выставляется кнопкой С.
4. Нажмите кнопку D еще раз, чтобы перейти к настройке месяца, значение выставляется кнопкой С.
5. Нажмите кнопку D еще раз, чтобы перейти к настройке числа в месяце, значение выставляется кнопкой С.
6. Нажмите кнопку D еще раз, чтобы перейти к настройке дня недели, значение выставляется кнопкой С.
7. Нажмите кнопку В чтобы выйти из режима настройки.

Настройка аналогового времени:

Для того чтобы настроить время на аналоговом циферблате, необходимо регулятор, расположенный между кнопками С и D вытянуть на себя (секундная стрелка перестанет идти). Далее настройте необходимое значение времени, вращая регулятор по часовой стрелке, затем вставьте регулятор в исходное положение.

Настройка 24-х часового формата времени: Нажмите на кнопку (В) 3 раза, чтобы перейти в режим настройки времени, далее нажмите кнопку (D) 1 раз, замигает количество часов, далее нажимайте на кнопку (С) до момента когда справа стороны загорится буква (Н) это и будет означать формат 24-х, далее кнопкой (С) выставляем нужное количество часов.