

Инструкция DK12889-4



Для того чтобы перейти в режим настройки времени необходимо нажать на сенсорный экран и удерживать до тех пор пока не появится режим выбора формата времени 12/24 ч.

Для того чтобы выбрать формат времени необходимо нажимать не удерживая палец на экране.

Для того чтобы подтвердить свой выбор и перейти к настройке времени необходимо нажать и удерживать.

Для того чтобы выбрать час необходимо нажимать не удерживая палец на экране.

Для того чтобы подтвердить свой выбор и перейти к настройке минут необходимо нажать и удерживать.

Для того чтобы выбрать минуты необходимо нажимать не удерживая палец на экране.

Для того чтобы подтвердить свой выбор и перейти к настройке года необходимо нажать и удерживать.

Для того чтобы выбрать год необходимо нажимать не удерживая палец на экране.

Для того чтобы подтвердить свой выбор и перейти к настройке месяца необходимо нажать и удерживать.

Для того чтобы выбрать месяц необходимо нажимать не удерживая палец на экране.

Для того чтобы подтвердить свой выбор и перейти к настройке дня необходимо нажать и удерживать.

Для того чтобы выбрать день необходимо нажимать не удерживая палец на экране.

Для того чтобы подтвердить свой выбор и закончить настройку часов необходимо нажать и удерживать.