

**Инструкция к часам
Smart Watch FS04**

Чтобы иметь полное представление об использовании этого устройства и знать полезные функции и простой способ работы, сначала прочтите это руководство.

Функции в руководстве пользователя могут незначительно отличаться от физических, пожалуйста, имейте это в виду.

Ошибки и неточности в этом руководстве будут своевременно обновлены в последующих продуктах. Если у нас есть обновления, это руководство может быть изменено без предварительного уведомления. Наша компания оставляет за собой право окончательной интерпретации.

1. Функции

Размер	51x43x13 мм
Вес	101 г.
Шагомер	Нагрузка, сжигание калорий, показатель пройденного пути
"Сидячее" напоминание	Пришло время тренироваться и изменить образ жизни.
Мониторинг	Коснитесь этого

сна	пользовательского интерфейса, можно контролировать качество сна
Мониторинг сердечного ритма	Измерение сердечного ритма в реальном времени
ЭКГ	Сердечная деятельность может быть измерена в реальном времени.
Термометр	Измерение температуры тела
Bluetooth камера	Управление камерой Вашего смартфона с возможность удаленно сделать снимок
Поиск устройства	Функция поиска смартфона. Сигнал о разрыве соединения со смартфоном.
Bluetooth музыка	Синхронизация с музыкой на вашем смартфоне
Рингтоны	Поддерживается
SIM-карта	Поддерживает четырехдиапазонные GSM-

	звонки, универсальные
Карта памяти	Поддержка карт памяти стандарта microSD и microSDHC объемом памяти до 16Gb
Сообщения	Синхронизация с сообщениями в Вашем смартфоне
Телефонная книга	Синхронизация с телефонной книгой в Вашем смартфоне
Оповещение о звонках	Поддерживается
MP3 формат	Поддерживается
Заметки	Поддерживается
Bluetooth	3.0 4.0
Будильник	Поддерживается
Калькулятор	Поддерживается
Мировое время	Поддерживается
Секундомер	Поддерживается

Ёмкость аккумулятора	380mAh
Другие функции	Движение (перемещение), сброс входящего вызова, энергосберегающий режим, вибрация и т.д.

2. Инструкция

Включение: долгое нажатие для включения или выключения, кнопка над нажатием для возврата в режим ожидания. После включения долго нажмите экран посередине, чтобы переключить другой стиль. Нажмите вверх и вниз в основной интерфейс. Нажмите вверх и вниз в главном меню. После ввода каждой функции нажмите «Вправо», чтобы вернуться. Нажмите налево, чтобы перейти на следующий уровень. Если крушение часов, просто нажмите кнопку питания, это хорошо.

3. Работа с приложением Bluetooth

Для работы со смартфонами на Android или iOS, сначала загрузите приложение «Bluetooth notice» или «Fundo Companion». Только после установки одного из этих приложений ваш телефон будет подключаться к часам. Обратите внимание: вам нужно выбрать только одно из приложений «Bluetooth notice» или «Fundo Companion».

Метод загрузки:

- Установите приложение и активируйте его.
- Скачайте программу в Play Market и App Store на свой смартфон;
- Введите специальный QR-код и активируйте его;
- Регистрация в приложении установит для вас личный вход на свою страницу в аккаунте;
- Включите bluetooth на вашем смартфоне или планшете;
- Найдите в списке доступных bluetooth устройств часы и синхронизируйте ваш смартфон с ними.

Гарантийные обязательства.

1. Если возникают проблемы с качеством, вызванные изготовлением, материалами, дизайном в течение одного года (с момента покупки), мы предлагаем бесплатную гарантию. В случае, если часы использовались нормально и правильно.

2. Бесплатный гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

При нарушении правил эксплуатации. При наличии вмятин, зазубрин, и/или царапин на корпусе, ремешке, стекле и задней крышке. При разбитом или выпавшем стекле. При отсутствии кнопок и прочих элементов корпуса. При наличии нешней и внутренней коррозии, вызванной водой,

бытовой химией или косметикой. При наличии признаков некавалифицированного вскрытия часов, выразившихся в виде поврежденных шлицов часов, наличия посторонних частиц внутри часов, отпечатков пальцев на внутренних поверхностях часов, наличия нестандартного элемента питания, неправильной установке герметизирующих прокладок, царапин и пятен на экране часов, механические повреждения деталей и узлов часов.

При предъявлении претензий, а так же требований об обмене и возврате часов необходимо соблюдение следующих условий: - обеспечение комплектности изделия, включая упаковочные принадлежности (коробка, паспорт, инструкцию по эксплуатации и т. п.); - обеспечение товарного вида часов (отсутствие царапин, потертостей и т. п.); - предъявление оригинала кассового чека, правильно и четко заполненного гарантийного талона.

Гарантийный талон.

Наименование изделия _____

IMEI номер _____

Дата продажи _____

Срок гарантии _____

Штамп торговой организации _____

Часы мною проверены, претензий не имею:
