

КНОПКИ

Работа кнопок обозначается буквами, показанными на рисунке.



a Хронометраж

12/24 ч Формат

В режиме текущего времени нажмите «A» для переключения между 12/24-часовым форматом.



Календарь

В режиме текущего времени нажмите и удерживайте «D» для отображения: Год, Месяц, Дата.



Установка времени

1. В режиме хронометража нажмите и удерживайте «A», пока секунды не начнут мигать (мигание отображается в установленном режиме);




2. Нажмите «D», чтобы сбросить секунды;



3. Нажмите «B», чтобы перейти к следующему выбору;



4. Нажмите «D» для увеличения числа, нажмите и удерживайте для увеличения с высокой скоростью;



5. Повторите шаги 3 и 4, выбор в следующей последовательности:
Секунды - Час Год - Минуты - - Месяц - Дата;



6. Нажмите «A», чтобы выйти из установленного состояния, после того, как вы установили (день недели отображается автоматически в соответствии с настройками года, месяца и даты)



b Будильник

Будильник и колокольчик

В режиме будильника нажмите «D» для включения / выключения будильника и звонка в следующей последовательности: будильник и колокольчик выключены - будильник включен - звонок включен - будильник и колокольчик включены.



Установка времени будильника

1. В режиме будильника нажмите «A», чтобы время мигало (мигание отображается в установленном режиме);



2. Нажмите «D», чтобы увеличить час, нажмите и удерживайте для увеличения на высокой скорости;



3. Нажмите «B», чтобы выбрать минуты;



4. Нажмите «D» для увеличения минут, нажмите и удерживайте для увеличения на высокой скорости;



5. После установки нажмите «A», чтобы выйти из установленного состояния.



Будильник срабатывает в установленное время каждый день в течение примерно 60 секунд, нажмите любую кнопку, что бы отключить его


c Секундомер

Настройка Секундомера

1. В режиме секундомера нажмите «D» чтобы запустить секундомер



2. Чтобы остановить секундомер снова нажмите «D»



3. Нажмите «A» чтобы сбросить секундомер




Разделение времени


1. В режиме секундомера нажмите «D» чтобы запустить секундомер




2. Нажмите «A» чтобы отобразить промежуточное время.




Время секундомера продолжится.



3. Нажмите «A», чтобы очистить разделенное время



4. Повторите шаг 2 и 3, вы можете изменить разделение времени




5. Нажмите «D» чтобы остановить секундомер.


d Двойное время

Двойное Время Настройка


1. В режиме двойного времени нажмите кнопку «A» чтобы время замигало (мигание отображает выбор времени)




2. Нажмите «D» чтобы установить час, нажмите и удерживайте его чтобы увеличить значение быстро.



3. Нажмите «B» для выбора минут



4. Нажмите «D» чтобы изменить минуты (нажмите один раз чтобы изменить 30 минут)



5. Нажмите «A» чтобы выйти из режима настройки