

## Инструкция DK DT3 Mate



### Описание функции часов

#### Описание кнопки:



**Кнопка вверх:** Короткое нажатие для включения или выключения экрана; одно нажатие, чтобы вернуться к интерфейсу набора номера; нажмите и удерживайте, чтобы повторно активировать часы.

#### **Кнопка вниз:**

Короткое нажатие для входа в мультиспортивный режим.

Кроме того, когда часы находятся в выключенном состоянии, вы можете подсветить экран нажатием любых кнопок.

#### **Инструкции по зарядке:**

Беспроводная зарядка, как показано на картинке ниже.



#### **Функция быстрого доступа:**

1. Проведите пальцем влево, пока не найдете значок «+», щелкните значок, чтобы добавить часть функций в ярлык.
2. Прокрутите экран вниз, когда часы находятся в интерфейсе набора номера, вы

можете найти статус подключения Bluetooth, время, мощность, регулировку яркости и другие функции.

3. Проведите вправо, когда часы находятся в интерфейсе циферблата, вы можете найти время/дату/неделю/последнее сообщение (введите, чтобы просмотреть нескольких сообщений)/некоторых недавно использовавшихся функций меню, а также включить или выключить звук Bluetooth для вызовов.

4. Проведите пальцем вверх по экрану, когда часы находятся в интерфейсе циферблата, чтобы войти в интерфейс меню, и прокрутите вверх и вниз, чтобы найти соответствующую функцию.

5. Нажмите и удерживайте интерфейс циферблата и проведите пальцем вправо или влево, чтобы переключить циферблат, выберите один из них и установите его одним щелчком мыши.

#### **Уведомление приложения**

1. Когда часы привязаны к приложению и вы разрешаете часам отображать уведомления на часах, новые сообщения, полученные на вашем мобильном телефоне, будут передаваться на часы, и всего можно сохранить 10 сообщений. Сообщения, полученные после 10 сообщений, будут перезаписываться одно за другим.

2. Проведите пальцем вниз, чтобы щелкнуть значок удаления, чтобы очистить все записи сообщений.

#### **Выпадающее меню**

Прокрутите экран вниз, когда часы находятся в интерфейсе циферблата, чтобы войти в интерфейс раскрывающегося меню.

1. состояние Bluetooth-соединения; время; сила осталась;

2. О том, где можно узнать версию прошивки часов и адрес Bluetooth

3. Настройка, где вы можете войти, чтобы установить часть функций;

4. регулировка яркости; где можно настроить яркость экрана;

5. Алипай. Загрузите приложение Alipay на свой мобильный телефон и привяжите его к часам, чтобы осуществлять платежи в автономном режиме.

#### **Телефон / История звонков**

1. Проведите пальцем влево, когда часы находятся в интерфейсе часов, щелкните значок вызова, чтобы включить/выключить вызывающий Bluetooth. Включите вызывающий Bluetooth, вы найдете имя вызывающего Bluetooth, затем перейдите к настройкам Bluetooth вашего мобильного телефона и привяжите Bluetooth к имени вызывающего Bluetooth ваших часов. Вы можете использовать часы для совершения телефонных звонков, когда они успешно связаны.

2. Записи звонков, которые могут сохранять записи входящих и исходящих звонков. (Он может сохранить более 50 записей вызовов и будет автоматически перезаписан, когда 128 записей будут заполнены. Щелкните любую запись вызова, чтобы перезвонить)

3. Наберите клавиатуру, вы можете ввести номер телефона, чтобы позвонить. сообщение

Когда часы успешно привязаны к приложению, и вы подтверждаете уведомления соответствующих приложений в вашей системе мобильного телефона и включаете эти приложения или функции уведомлений о вызовах на своих часах, уведомления на вашем мобильном телефоне могут синхронизироваться с вашими часами.

#### **Уведомление о входящем звонке:**

Включите напоминание о входящем звонке в приложении. Когда на телефон поступает входящий вызов, часы загораются или вибрируют.

### **СМС-уведомление:**

Включите SMS-оповещение в приложении. Когда на мобильный телефон поступает одно или несколько SMS-сообщений, часы одновременно получают одно или несколько SMS-напоминаний.

Уведомления о сообщениях других приложений:

Включите соответствующее уведомление о сообщении приложения в приложении, например WeChat, QQ, Outlook, Facebook и других приложениях. Когда мобильный телефон получает одно или несколько уведомлений о сообщениях приложений, часы одновременно получают одно или несколько соответствующих напоминаний о сообщениях.

### **Часто используемые контакты**

Часы привязываются к приложению, и вы разрешаете часам доступ к телефонной книге вашего мобильного телефона, после чего вы можете синхронизировать контакты своего мобильного телефона со смарт-часами.

### **Данные о фитнесе**

Данные о фитнесе включены по умолчанию. Когда вы входите в интерфейс данных о фитнесе, прокрутите экран вверх, умные часы отобразят текущие данные о шагах, расстоянии и калориях. Данные будут стираться в 00:00 утра каждого дня.

Спортивные режимы (ходьба, бег, езда на велосипеде, прыжки со скакалкой, бадминтон, баскетбол, футбол)

1. Выберите соответствующий режим тренировки, нажмите кнопку «Старт» на экране, чтобы начать тренировку; нажмите кнопку «Старт» еще раз, чтобы приостановить запись упражнения; нажмите кнопку «Конец», чтобы закончить запись, и сохраните данные.

2. Данные могут быть сохранены только тогда, когда запись упражнения длится более 1 минуты; Если время записи меньше 1 минуты, смарт-часы напомнят вам, что данных слишком мало для сохранения.

### **Частота сердцебиения**

После того, как вы правильно надели смарт-часы, вы можете измерить частоту сердечных сокращений при входе в функцию измерения частоты сердечных сокращений. Если вы не носите смарт-часы должным образом, они напомнят вам о том, что нужно плотно надеть их для измерения.

### **ЭКГ**

После того, как вы правильно наденете смарт-часы и войдете в функцию ЭКГ (вам нужно включить интерфейс ЭКГ в приложении, вы можете проводить одно измерение за раз. Данные ЭКГ будут сохранены в мобильном телефоне. Эта функция должна быть используется с приложением.

### **Мой QR код**

Подключите часы к ПРИЛОЖЕНИЮ, найдите Мой QR-код в ПРИЛОЖЕНИИ, выберите WeChat/QQ/Alipay и другой «QR-код получения денег» для синхронизации с часами (пожалуйста, следуйте инструкциям приложения, чтобы использовать эту функцию).

### **Пульт дистанционного управления музыкой**

Привяжите умные часы к приложению WearPro, вы можете управлять музыкой, чтобы запускать / приостанавливать / воспроизводить предыдущую песню / воспроизводить следующую песню на вашем телефоне.

Привяжите аудио/вызов Bluetooth смарт-часов, музыка будет транслироваться на

смарт-часах.

### **Спящий режим**

Период времени мониторинга сна: с 18:00 ночи до 10:00 следующего дня данные будут генерироваться часами. После подключения к приложению данные о сне на часах можно синхронизировать с приложением для проверки.

### **Секундомер**

Нажмите на секундомер, чтобы войти в интерфейс синхронизации, и вы можете записать время один раз.

### **Погода**

После подключения умных часов к приложению и синхронизации данных коснитесь «Погода» на часах, чтобы отобразить информацию о погоде на день.

### **Найти мобильный телефон**

После того, как часы будут привязаны к приложению WearPro, коснитесь этой функции, чтобы найти мобильный телефон, и мобильный телефон завибрирует или издаст мелодию звонка.

### **Метеорология**

Нажмите «Метеорология» на часах, чтобы отобразить условия ультрафиолетового (УФ) и атмосферного давления в течение дня.

### **Массажер**

Нажмите зеленую кнопку, чтобы начать массаж, и часы находятся в состоянии вибрации, нажмите красную кнопку, чтобы завершить состояние массажа.

### **Стиль меню**

Пользователи могут выбрать различные стили меню.

### **Настройки**

1. Вы можете выбрать язык часов в настройках часов, или язык часов можно синхронизировать с языком вашего мобильного телефона после успешной привязки часов к приложению.
2. Переключите циферблат, проведите вправо, чтобы просмотреть следующий циферблат, выберите циферблат и щелкните его, чтобы установить циферблат.
3. Установить экранное время; можно выбрать различную продолжительность экранного времени.
4. интенсивность вибрации; установить интенсивность вибрации напоминания.
5. Пароль; можно установить 4-значный пароль (если вы забыли пароль, введите 8762 для расшифровки предыдущего пароля).
6. Восстановить заводские настройки; нажмите №, чтобы включить сброс настроек, и нажмите X, чтобы отменить сброс настроек.

### **Привязать к приложению**

### **Метод загрузки приложения**

Отсканируйте QR-код для загрузки



**Найдите приложение в App Market и скачайте**



### **Для пользователей Android:**

Найдите «WearPro» в магазине приложений Google Play или любом специализированном магазине Android для загрузки, не забудьте установить флажок во всплывающем окне на своем телефоне при установке и согласиться с разрешением.

Для пользователей iOS:

Найдите «WearPro» в APP Store для загрузки, не забудьте поставить галочку во всплывающем окне на телефоне при установке и согласиться с разрешением.

После установки WearPro значок приложения выглядит как

Привязать Bluetooth



подключен к приложению:

После включения часов

Bluetooth будет находиться в состоянии поиска.

После открытия APK/APP перейдите в «Устройства» > «Добавить устройство» > нажмите, чтобы начать поиск, выберите и щелкните имя соответствующего устройства часов, и часы будут успешно привязаны к приложению.



1. Состояние подключения к приложению:

Синхронизация времени часов: время, отображаемое на смарт-часах и на вашем мобильном телефоне, будет синхронизировано после успешной привязки смарт-часов к приложению.

2. Привязка аудио/вызова Bluetooth

Когда смарт-часы находятся в интерфейсе набора номера, вы можете найти значок аудио/вызова Bluetooth и щелкнуть его, чтобы включить его, затем перейти к настройкам Bluetooth вашего мобильного телефона и щелкнуть имя аудио/вызова Bluetooth умных часов. связать его.

### **Найти часы**

После того, как умные часы привязаны к приложению, вы нажимаете «Найти часы» в приложении, умные часы загораются и вибрируют один раз.

### **Камера**

Нажмите «камера» в приложении WearPro, чтобы активировать режим камеры часов, нажмите кнопку камеры на часах, чтобы сделать фотографии, и фотографии будут автоматически сохранены в альбоме телефона.

### **Синхронизация данных**

После успешной привязки часов к приложению данные в умных часах можно синхронизировать с приложением.

Наклоните, чтобы разбудить экран

Правильно надевайте смарт-часы на запястье (левая/правая рука). когда вы включаете эту функцию, вы можете зажать экран, когда поднимаете запястье.

### **Не беспокоить режим**

В приложении нажмите «Устройство» > «Еще» > «Режим «Не беспокоить», установите время начала и окончания, например, с 12:00 до 14:00, после чего вы не будете получать телефонные звонки и уведомления приложений на смотреть в этот период.

### **Будильник**

В приложении в разделе «Устройство приложения» > «Дополнительно» установите время начала и окончания, будильник можно установить только один раз или несколько раз в настройке даты (недели), а будильник можно включить / выключить.

### **Сидячий напоминание**

Установите время начала и окончания напоминания о сидячем положении, а также временной интервал (минуты) в приложении. Вы можете установить напоминание один раз или регулярно повторять, введя настройку повторения. Когда наступит время сидячего образа жизни, часы завибрируют и отобразят на экране значок сидячего образа жизни.

### **Напоминание пить воду**

Установите частоту напоминаний (минуты) и временной период начала и окончания в день в ПРИЛОЖЕНИИ. Вы можете установить напоминание один раз или регулярно повторять, введя настройку повторения и выбрав дату (неделю) напоминания о воде. Когда наступит время напоминания о питье воды, часы завибрируют, и на экране появится значок воды.

Нажать на набор

1. Нажмите существующий циферблат

Свяжите часы и приложение, откройте приложение, коснитесь «Устройство» > «Нажать на циферблат», часы перезагрузятся и автоматически привяжут приложение после синхронизации циферблата.

2. Настройте циферблат

Привяжите часы к приложению, откройте приложение, коснитесь «Устройство» > «Нажать на циферблат», первые несколько циферблатов, помеченных как «настраиваемые циферблаты», можно настроить. Часы перезагрузятся и автоматически привяжут приложение после синхронизации циферблата.

### **Версия прошивки**

Версия часов отображается в разделе «Обновление прошивки» в столбце «Устройство», а пользователи могут решить, стоит ли обновлять версию прошивки.

### **Развязать**

**В столбце «Устройство» WearPro прокрутите вниз до «Отвязать» и нажмите, чтобы отменить привязку приложения. Пользователям iOS необходимо зайти в настройки Bluetooth телефона, выбрать имя Bluetooth смарт-часов и нажать «Забыть это устройство». "O" на часах есть кнопка «Отвязать», нажмите ее, чтобы отвязать, или сделайте это в приложении. После этого в целях безопасности данных пользователей часы произведут сброс до заводских настроек. Часто задаваемые вопросы и ответы**

Пожалуйста, не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур, слишком низких или слишком высоких в течение длительного времени, что может привести к необратимому повреждению.

Почему я не могу принять горячую ванну с часами?

Температура воды в ванне относительно изменена, она будет производить много водяного пара, причем водяной пар находится в газовой фазе, а его молекулярный радиус мал, и он легко просачивается в зазор корпуса часов. Внутренняя цепь часов закорочена, что повреждает печатную плату часов и повреждает часы.

Нет питания, нет зарядки

Если вы получили товар, а часы не включаются, это может быть вызвано столкновением во время транспортировки часов, а батарея Seiko Board защищена, поэтому подключите зарядный кабель, чтобы активировать ее.

Если батарея слишком разряжена или часы не включаются по прошествии длительного времени, подключите кабель для передачи данных и зарядите его более

получаса, чтобы активировать.

**Описание гарантии:**

1. В случае возникновения проблем с качеством, вызванных изготовлением, материалами, конструкцией и т. д. при нормальной эксплуатации, материнская плата часов подлежит бесплатному ремонту в течение одного года, а аккумулятор и зарядное устройство — в течение полугода с момента покупки.

2. Гарантия не предоставляется на неисправности, вызванные личными причинами пользователя, а именно:

1. Поломка, вызванная несанкционированной разборкой или модификацией часов.

2. Неисправность, вызванная случайным падением во время использования.

3. Гарантия не распространяется на все искусственные повреждения или по вине третьих лиц, или неправильное использование (такие как: попадание воды в устройство, растрескивание под действием внешней силы, царапины на корпусе, повреждения и т.д.).