

# Инструкция Mirron SN24C-1 ТДБ

## Функции:

### I. Три режима выбора звука:

1. Музыка Вестминстерского храма
2. Музыка «Аве Мария»
3. Звук «БИМ-БАМ»

Переключение режимов осуществляется с помощью верхнего переключателя (SELECT) на задней крышке часов.

### II. Бесшумный режим:

Переключение режима осуществляется с помощью нижнего переключателя (MODE) на задней крышке часов.

1 положение - бесшумный режим(CHIME, Night shut off 11:00pm-5:00am), при наступлении 11 часов вечера у часов выключаются звуковые сигналы, в 5 утра часы возвращаются в стандартный режим работы.

2 положение - режим без звука (OFF), в этом режиме отсутствуют сигналы и мелодии. Если вы снова установите переключатель напротив звукового сигнала, то часы вернуться в бесшумный режим.

### III. Громкость звука и его регулировка:

Установите часы в бесшумный режим, затем нажмите кнопку SET чтобы заиграла мелодия и вращайте головку регулировки звука для настройки громкости.

### IV. Настройка бесшумного режима:

1. Переведите часы в режим без звука(OFF), а затем в бесшумный(CHIME)
2. Подключите 2 батарейки AA 1,5В и прокрутите регулятор громкости вправо, на самое высокое значение
3. Установите часы на 6 утра с точностью до 3-х минут (четверть часа)
4. Нажмите кнопку SET – музыка будет установлена. После музыки установите 6 часов утра, так Вы запрограммируете проигрывание мелодии с 6 часов утра.
5. Переведите время на 7 часов и далее, установите текущее время.
6. При переводе часов в режим без звука(OFF) и повторного включения, все настройки сбрасываются. Для правильной работы, часы необходимо отрегулировать заново.