

PACIFIC

Прежде всего прочтите эту важную информацию

Батарея

При первых признаках недостаточности питания (при замедлении отсчета времени) необходимо заменить батарею. В приобретенных вами часах содержится батарея, установленная заводом-изготовителем для тестовых испытаний, поэтому срок службы этой батареи по сравнению со стандартным, вероятно будет сокращен.

Выставление времени

Выдвинуть коронку и с ее помощью выставить стрелки часов. В момент сигнала точного времени нажать на коронку.

Выставление даты (для моделей с датой и днем недели)
Выдвинуть коронку до первого щелчка и поворотом по

часовой стрелке выставить день недели. Запрещается делать корректировку календаря в период между 21:00 и 4:00 часами, т.к. в этот момент задействован механизм автоматического изменения даты.

УХОД ЗА ВАШИМИ ЧАСАМИ

- Никогда не пытайтесь снять заднюю крышку либо вскрыть корпус часов.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь часов попадает влага, то немедленно проверьте их в часовой мастерской.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Избегайте грубого обращения с часами и не допускайте их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить пальц.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.)
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, kleящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок корпуса и полировки часов.

3. Рассогласование часовой и минутной стрелки менее 0,5 минутного деления (при совмещении их в положении 12:00);

4. Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного деления;

5. Отклонение среднесуточной точности хода механических часов менее чем на +20/4-40 секунд в сутки. Отклонение среднемесячной точности хода кварцевых часов менее чем на +/-20 секунд в месяц. Значение точности хода ваших часов более точно можно узнать в инструкции.

6. Отклонение времени момента включения сигнала от установленного значения - не более +/-6 мин.

Гарантия не распространяется на:

1. Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации:

- следы ударов и механических повреждений: вмятины, заусирины, отскочившие стрелки, риски, цифры, отсутствие или деформация заводной головки часов и т.п.;

- следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки пальцев внутри механизма, нестандартный элемент питания, неправильная установленная прокладка задней крышки и т.п.);

- следы воздействия на изделие высоких (более +50 градусов Цельсия) или низких (менее -20 градусов Цельсия) температур;

2. Повреждения (внутренние или внешние), вызванные

любым внешним механическим воздействием, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия; разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси передней головки, искривание осей колес и баланса, деформации платин, разрыв или растижение деталей, отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т.п.;

3. Повреждение часов водой в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначениями «Water resistance» и «Water resistance 30 m» не предназначены для плавания. Запрещается воздействовать на головку и кнопки часов, пока часы находятся в воде (кроме часов для подводного плавания).

4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие ядовитых химических веществ или растворителей: щелочки, кислоты, ртуть и ее пары, растворители пластиков и т.п.;

5. Повреждение изделий из-за попадания внутрь иночуждных предметов, веществ или насекомых;

6. Повреждение механизма календаря из-за перевода стрелок в период между 21:00 и 04:00 часами (когда задействован механизм автоматического изменения даты).

7. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или нарушением правил эксплуатации. Настоящий гарантийный талон действителен только на изделие, на которое он выписан. Талон с незаполненными или неразборчиво

заполненными графами характеристик изделия, с исправлениями в графах или без подписи покупателя считается недействительным.

Защита от воды

Ваш часы защищены от капель дождя, брызг и т.п., но плавание, мытье машины, ныряние в воду и т.п. с вашими часами запрещено.

Условия гарантийного обслуживания

Срок гарантии - ____ месяцев со дня покупки. Продавец гарантирует исправную работу изделия в течение данного срока при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации и при условии использования изделия только для личных нужд и по прямому назначению. Продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный покупателю неисправностью изделия. Продавец обязуется бесплатно устранить недостатки изделия, возникшие по вине фирмы изготовителя, при представлении изделия, данного талона и документа подтверждающего факт покупки, в указанных в гарантийном талоне сервис-центрах. Срок устранения недостатков изделия определяется сервис-центром индивидуально и составляет не более 45 дней с момента приемки изделия у покупателя. В течении гарантийного срока допускается и не является дефектом (ГОСТ 10733-98. 26272-98. 23350-98):

1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-изготовителем;
2. Износ ремешка, браслета, корпуса, кнопок, головок часов или истирание покрытия (позолоты, металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации;

Технические характеристики

Точность хода +/-20 сек в мес.

Гарантийный талон

Модель:

Дата продажи:

Срок гарантии:

Штамп торговой организации:

Производитель: PURFECT HURT, CHINA

Часы мною проверены, претензий не имею:

Ф.И.О.

подпись покупателя