

# SPORT WATCH

## ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

Наименование – часы наручные электронные

Торговая марка – **SPORT WATCH**

Фирма изготовитель – Sedona Co., LTD (Седона Корпорэйшн Лимитед)

Адрес изготовителя – Room 201, 2-nd Floor. 420-5 Sungnae 3 Dong, Kangdong-Ku, CHINA

Страна изготовитель – Китай

Адрес уполномоченной организации для принятия претензий – указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26272-98 (п.4.4-4.8, 4.10-4.12, 4.35)



**Водопроницаемость.** Не допускается попадание влаги и использование часов в воде, если на Ваших часах нет надписи «Water Resist». Не пользуйтесь кнопками на часах, если часы влажные.

**Температура.** Ваши часы работают стабильно при температуре в интервале от 8 С до 38 С. Не оставляйте часы на солнце или в местах с высокой температурой в течение длительного времени. Это может вызвать сбой в работе часов и сократить срок службы батарей. Не оставляйте часы долго на холоде. Это может привести к их отставанию или к спешке.

**Удары и вибрации.** Легкие движения не повредят Вашим часам, однако будьте осторожны, не роняйте и не ударяйте их о твердые поверхности, это может вывести их из строя.

**Магнитное поле.** Не оставляйте часы на работающих электробытовых приборах или около магнита.

**Химические средства.** Будьте внимательны и не подвергайте Ваши часы воздействию растворителей (спирт, бензин и т.п.), ртути, аэрозолей, моющих средств и краски. Иначе корпус, браслет (ремешок) или механизм часов могут обесцветиться, повредиться или выйти из строя.

**Периодические проверки.** Рекомендуется проводить периодические проверки часов раз в 1-2 года.

## УХОД ЗА ЧАСАМИ

- Никогда не пытайтесь вскрывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Не подвергайте часы воздействию предельных (высоких или низких) температур.
- Избегайте грубого обращения с часами и не допускайте их падения.
- Не застегивайте ремешок слишком сильно. Между Вашим запястьем и ремешком должен проходить палец. Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.)
- Когда Вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеющих веществ, фаски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- В ходе эксплуатации допускается естественное стирание покрытия корпуса и браслета часов.

## • ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием модели, даты продажи, гарантийного срока, четкой печати продавца. Обмен изделия осуществляется в соответствии со ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» после технического освидетельствования изделия. Обмен возможен только в упаковке предприятия-изготовителя, при условии наличия всех необходимых ярлыков, товарного и кассового чека и отсутствии дефектов внешнего вида.
- Продавец гарантирует исправную работу изделия только при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.
- Гарантия на изделие составляет 6 месяцев с даты продажи. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт.
- Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:
  - часы использовались в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (удары, вибрация)
  - часы подвергались ремонту не в гарантийной мастерской
  - часы имеют следы механических повреждений, небрежного обращения (повреждено стекло,
- слетели стрелки, отсутствуют кнопки или переводная головка, следы удара), повреждения вызваны воздействием температуры, попаданием влаги, пыли, грязи, использованием некачественных элементов питания.
- Допускается износ ремешка, браслета и покрытия часов в процессе эксплуатации.
- Допускается разрядка элемента питания в течение гарантийного срока. Замена элемента питания, а также чистка и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.
- Продавец обязуется устранить возникшие неисправности в 30-дневный срок.
- Источник питания элемент напряжением 1.5 В. Средний срок службы элемента питания 18 месяцев. Средний суточный ход часов при температуре 25±5 С° в пределах от -5 до +5 с/сут.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Часы наручные

Фирма-продавец \_\_\_\_\_

Модель SPORT WATCH

Дата продажи \_\_\_\_\_

Адрес/телефон фирмы-продавца \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного указанного в гарантийном талоне изделия в полной комплектности с инструкцией по эксплуатации на русском языке и свое согласие с условиями гарантии. Часы осмотрены и проверены в моем присутствии и видимых повреждений не имеют. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен.

\_\_\_\_\_  
Подпись покупателя

\_\_\_\_\_  
Подпись продавца

МП Гарантия недействительна без штампа магазина