



ШИФР ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ	№ ОТК 3	<p>В случае отсутствия отметки торгующей организации гарантийный срок исчисляется со дня выпуска часов</p>
ШИФР ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ	№ ОТК 3	<p><b>ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ЧАСОВ,</b> замена или возврат денег осуществляется  в соответствии с Законом РФ  «О защите прав потребителей».</p>
ШИФР ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ	№ ОТК 3	<p><b>ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.</b>  Гарантийный срок эксплуатации часов со дня продажи их через розничную торговую сеть – 6 месяцев.</p>
ШИФР ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ	№ ОТК 3	<p><b>ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЧАСЫ:</b> – без паспорта; – бывшие в не гарантийном ремонте; – имеющие производственные дефекты; – с нарушением правил эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.</p>

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



дата продажи

название торговой организации

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Будильник механический крупногабаритный имеет следующие основные технические характеристики

- суточный и средний суточный ход при температуре окружающего воздуха(20+/-5), относительной влажности 30 - 80% +/-300 сек/сут.
- диапазон рабочих температур ..... 15-40 град С.
- отклонение момента включения мелодии от установленного времени не более..... +/- 1 мин.
- срок службы (ремонтпригодность) не менее ..... 5-ти лет.

3.6. В случае неточности хода, замените элемент питания на новый

3.7. Во избежании поломки изделия, оберегайте часы от резких толчков, падений, ударов, попадания пыли, влаги, воздействия магнитных полей и коррозионных веществ.

## АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

**ООО "СЕРВИС ТАЙМ"**

Москва, Бол. Кондратьевский пер, д.12. (м. Белорусская)

тел (495) 254 19 87

## КОМПЛЕКТНОСТЬ.

В комплект поставки входят:

- часы; - паспорт; - коробка упаковочная.

## ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 3.1. Освободите часы от упаковки
- 3.2. Вставьте элемент питания, соблюдая полярность
- 3.3 Стрелки следует переводить только в направлении, указанном маркировкой на задней крышке механизма
- 3.4. В часах, имеющих мелодию, необходимы дополнительные элементы питания
- 3.5. Для отключения мелодий, нужно вынуть дополнительные элементы питания.