



## Инструкция по эксплуатации наручных электронно-механических кварцевых часов

### РОКСАР

#### Прежде всего прочтите эту важную информацию

##### Батарея

При первых признаках недостаточности питания (при замедлении отсчета времени) необходимо заменить батарею. В приобретенных вами часах содержится батарея, установленная заводом-изготовителем для тестовых испытаний, поэтому срок службы этой батареи по сравнению со стандартным, вероятно будет сокращен.

##### Выставление времени

Выдвинуть коронку и с ее помощью выставить стрелки часов. В момент сигнала точного времени нажать на коронку.

##### Выставление даты (для моделей с датой и днем недели)

Выдвинуть коронку до первого щелчка и поворотом

против часовой стрелки выставить дату, поворотом по часовой стрелке выставить день недели. Избегать выставления даты и дня недели в период от 22:00 до 1:00 (в этом случае обозначения дня недели и даты может не измениться).

##### УХОД ЗА ВАШИМИ ЧАСАМИ

- Никогда не пытайтесь снять заднюю крышку либо вскрыть корпус часов.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
- Если внутрь часов попадает влага, то немедленно проверьте их в часовой мастерской.
- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Избегайте грубого обращения с часами и не допускайте их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйтесь легко испаряющимися средствами (бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т. п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.

##### ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

Ваши часы защищены от капель дождя, брызг и т. п., но плавание, мытье машины, ныряние в воду и т. п. с вашими часами запрещено.

##### Условия гарантийного обслуживания

Срок гарантии - 6 месяцев со дня покупки. Продавец гарантирует исправную работу изделия в течение данного срока при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации и при условии использования изделия только для личных нужд и по прямому назначению. Продавец не несет ответственности за ущерб, нанесенный покупателю неисправностью изделия. Продавец обязуется бесплатно устранить недостатки изделия, возникшие по вине фирмы изготовителя, при предъявлении изделия, данного талона и документа подтверждающего факт покупки, в указанных в гарантийном талоне сервис-центрах. Срок устранения недостатков изделия определяется сервис-центром индивидуально и составляет не более 21 дня с момента приемки изделия у покупателя. В течении гарантийного срока допускается и не является дефектом (ГОСТ 10733-98. 26272-98. 23350-98):

1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-изготовителем.  
Замена элемента питания в течение гарантийного срока должна производиться только в гарантийном сервисном центре. При этом покупатель отплачивает только стоимость элемента питания (работа по его замене проводится за счет сервисного центра);

- Износ ремешка, браслета, корпуса, кнопок, головок часов или истирание покрытия (позолоты, металлизации и т. п.) в процессе эксплуатации;
- Рассогласование часовой и минутной стрелки менее 0,5 минутного деления (при совмещении их в положении 12.00);
- Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного деления;
- Люфт часовой или минутной стрелки кварцевых часов в пределах 0,5 секундного деления;
- Отклонение среднесуточной точности хода механических часов менее чем на -20/4-40 секунд в сутки. Отклонение среднемесячной точности хода кварцевых часов менее чем на +/-20 секунд в месяц. Значение точности хода ваших часов более точно можно узнать в инструкции.
- Отклонение времени момента включения сигнала от установленного значения - не более +/-6 мин.

**Гарантия не распространяется на:**

- Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации:
  - следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, риски, цифры, отсутствие или деформация заводной головки часов и т. п.;
  - следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки пальцев внутри механизма, нестандартный элемент питания, неправильная установленная прокладка задней крышки и т. п.);
  - следы воздействия на изделие высоких (более +50 градусов Цельсия) или низких (менее -20 градусов Цельсия) температур;

- Повреждения (внутренние или внешние), вызванные любым внешним механическим воздействием, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия; разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси переводной головки, искривление осей колес и баланса, деформации платин, разрыв или растяжение деталей, отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т. п.;
- Повреждение часов водой в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначениями "Water resistance" и Water resistance 30 m" не предназначены для плавания. Запрещается воздействовать на головку и кнопки часов, пока часы находятся в воде (кроме часов для подводного плавания).
- Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей: щелочи, кислоты, ртуть и ее пары, растворители пластиков и т. п.;
- Повреждение изделий из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ или насекомых;
- Повреждение механизма календаря из-за перевода стрелок в период между 23.00 и 04.00 часами (когда задействован механизм автоматического изменения даты.)
- Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или нарушением правил эксплуатации. Настоящий гарантийный талон действителен только на изделие, на которое он выписан. Талон с незаполненными или неразборчиво заполненными графами характеристик изделия, с исправлениями в графах или без подписи покупателя считается недействительным.

**Технические характеристики**

Точность хода +/- 20 секунд в мес.

Срок службы элемента питания около 2 лет.

**Гарантийный Талон**

Модель:

Дата Продажи:

Срок гарантии:

Штамп торговой организации:

Производитель:

ООО "Лидер" Россия г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.16

Часы изготовлены из импортных деталей и комплектующих

При сборке часов используются механизмы, произведённые

в Японии марок Miyota и Epson

Ф.И.О

подпись покупателя

Часы мною проверены претензий не имею