

# ВЕРСИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С 13-ЗНАЧНЫМИ СКМЕI

## ВЕРСИИ-2



### А. Особенности:

1. 13-значный ЖК-дисплей, отображающий: часы, минуты, секунды, год (2000-2099), месяц, день и неделю
2. Ежедневный будильник и ежечасный звуковой сигнал
3. Режим повторения сигнала будильника
4. Автоматический календарь с возможностью выбора формата 12/24 часа
5. Секундомер с разрешением до 23 часов, 59 минут и 59,99 секунды
6. Второй часовой пояс
7. Таймер обратного отсчета с заданным значением на 24 часа.
8. Электронная подсветка

### В. Руководство по эксплуатации



В любом состоянии нажмите клавишу А, и подсветка включится на 3 секунды.

#### В режиме реального времени:

- В режиме реального времени удерживайте нажатой клавишу С до тех пор, пока не начнут мигать секунды, что указывает на экран настройки.
- Нажмите клавишу В, чтобы переместить мигание в последовательности, показанной ниже, чтобы выбрать другие отображаемые настройки.



- Когда мигает настройка, которую вы хотите изменить, нажмите клавишу D, чтобы изменить ее, как описано ниже:
- Нажатие клавиши D, когда секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, сбрасывает их на 00 и добавляет 1 к минутам. В диапазоне от 00 до 29 минуты остаются неизменными.

Изменить этот параметр	Выполните нажатие этой кнопки
Секунды	Нажмите клавишу D, чтобы сбросить значение до 00.
Часы, Минуты, Год, Месяц, День	Нажмите клавишу D, чтобы увеличить





- Нажмите клавишу D, чтобы увеличить значение параметра.
- Нажмите клавишу C, чтобы выйти из режима настройки.

### **Таймер:**

- Таймер может быть установлен в диапазоне от 1 минуты до 24 часов. Когда обратный отсчет достигнет нуля, раздастся звуковой сигнал.
- Чтобы установить время начала таймера, нажмите кнопку "Пуск":
  - а) В режиме таймера удерживайте нажатой клавишу D до тех пор, пока часовая настройка времени не начнет мигать, что указывает на экран настройки.
  - б) Нажмите клавишу V, чтобы переключить мигание между часовыми и минутными настройками.
  - с) Если какая-либо настройка мигает, используйте клавишу D, чтобы изменить ее.
  - д) Нажмите клавишу C, чтобы выйти из экрана настроек.
- По истечении времени таймера будильник подает звуковой сигнал в течение 15 секунд или до тех пор, пока вы не остановите его нажатием любой кнопки. Время обратного отсчета автоматически возвращается к исходному значению после остановки будильника.
- Нажмите клавишу D во время обратного отсчета, чтобы приостановить его. Нажмите клавишу D еще раз, чтобы возобновить таймер.
- Чтобы полностью остановить таймер, сначала приостановите его (нажав клавишу D), а затем нажмите клавишу C. Это вернет время обратного отсчета к исходному значению.
- Таймер ведет отсчет времени, даже если вы выйдете из данного режима.