

## Инструкция: “Skmei 1876”



**Функции:** Светодиодные индикаторы могут показывать часы, минуты, месяц, день, секунды.

12-часовой формат времени, где AM означает до полудня, а PM после полудня.

В режиме ожидания часы ничего не показывают для экономии энергии, чтобы посмотреть время нажмите сенсорную кнопку S1.

### **Режимы:**

Для перемещения между режимами нажмите сенсорную кнопку S1.

Режимы сменяются поочередно: время — дата — секунды.

Через 3 секунды без операций часы автоматически переходят в режим ожидания.

### **Настройки времени и даты:**

В режиме ожидания нажмите сенсорную кнопку S1, чтобы показать время, зажмите S1 пока не замигает «час», однократное нажатие на S1 изменяет значение.

Снова зажмите S1 для перехода к изменению «минут», однократное нажатие на S1 изменяет значение.

Снова зажмите S1 для перехода к изменению «года», однократное нажатие на S1 изменяет значение.

Снова зажмите S1 для перехода к изменению «месяца», однократное нажатие на S1 изменяет значение.

Снова зажмите S1 для перехода к изменению «дня», однократное нажатие на S1 изменяет значение.

Через 3 секунды без операций часы автоматически переходят в режим ожидания.

Настройка времени должна происходить пока часы активны, иначе они автоматически перейдут в режим ожидания и настройку нужно будет начать заново.