

Инструкция Skmei 1972



1. Особенности:

Дисплей отображает время и дату.

Нажмите кнопку справа, чтобы отобразить обычное время, и нажмите ее еще раз, чтобы отобразить дату.

2. Настройка времени:

Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, “час” замигает, нажмите еще раз, чтобы настроить время.

После настройки часа удерживайте кнопку в течение 3 секунд, замигает “минута”, нажмите еще раз, чтобы настроить минуты.

После настройки минуты удерживайте кнопку в течение 3 секунд, замигает надпись “месяц”, нажмите еще раз, чтобы настроить месяц.

После настройки месяца удерживайте кнопку в течение 3 секунд, замигает “День”, нажмите еще раз, чтобы настроить день.

3. Примечание:

Часовая и минутная стрелки предназначены только для украшения и будут мигать в обычном режиме времени.

Выход из режима настройки без каких-либо действий происходит в течение 5 секунд.

После завершения настройки подождите несколько секунд, чтобы вернуться в обычный режим времени, и войдите в режим энергосбережения без каких-либо действий в течение 5 секунд.