

Инструкция SKMEI 1475

Свет - А

Настройка - D

Режим - B

Сброс - C



Функции:

13-значный ЖК-дисплей, отображение часов, минут, секунд, месяца, дня, года и недели;

Ежедневный будильник, ежечасный звуковой сигнал и функция повтора;

Возможность выбора формата времени: 12 ч или 24 ч, автоматический календарь;

Хронограф от 1 до 100 секунд с функциями разделения;

Функция обратного отсчета (максимально 24 ч);

Двойное время;

Электролюминесцентная (EL) подсветка.

Режимы:



В любом из режимов кнопка А включает подсветку на 2 секунды

Настройка времени

1.Нажмите и удерживайте кнопку С в течение 2 секунд, чтобы перейти к режиму установки времени и миганию «Секунд». Далее нажмите кнопку D, чтобы обнулить.

2.Нажмите кнопку B, чтобы выбрать элемент в следующей последовательности:



3. Чтобы отрегулировать мигающее значение, нажмите кнопку D.

4. Нажмите кнопку C, чтобы вернуться в режим время.

5. Нажмите клавишу D, пока секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, сбросив их до 00 и затем добавляйте по 1 к минутам. В диапазоне от 00 до 29 - минуты не изменятся.

6. Установка 12/24-часовой формата времени: в режиме время используйте кнопку D для переключения между 12-часовым и 24-часовым режимами.

Настройка будильника

1. В режиме реального времени нажмите кнопку B, чтобы войти в режим будильника.

2. Нажмите кнопку C, чтобы включить/выключить будильник () или отложить («SNZ»).

3. В режиме будильника нажмите кнопку D, затем C, чтобы включить/выключить ежечасный звонок

4. Нажмите и удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, чтобы выбрать настройку «Час»

5. Нажмите клавишу B, чтобы выбрать настройку «Минута»;

6. Нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать мигающий элемент. «Час» - «Минута»

Режим секундомера

• В режиме реального времени дважды нажмите кнопку B, чтобы войти в режим секундомера.

• Нажмите кнопку D, чтобы запустить/остановить секундомер; когда остановите, нажмите клавишу C, чтобы обнулить.

• Чтобы разделить счет, во время работы нажмите клавишу C. Затем нажмите клавишу D, чтобы выйти из подсчета деления и остановить подсчет. При выходе из счетчика деления нажмите клавишу C, чтобы обнулить.

Настройка двойного времени

1. В режиме реального времени нажмите клавишу B 3 раза, чтобы войти в режим второго времени.

2. Нажмите и удерживайте кнопку C в течение 2 секунд, чтобы выбрать настройку «Час».

3. Нажмите клавишу B, чтобы выбрать настройку «Минута».

4. Нажмите клавишу D, чтобы отрегулировать мигающее значение.

5. Снова нажмите кнопку С, чтобы завершить настройку и вернуться в режим отображения двойного времени.

Режим таймера

1. В режиме реального времени нажмите клавишу В 4 раза, чтобы войти в режим таймера.

2. Нажмите и удерживайте кнопку С в течение двух секунд, чтобы перейти в режим установки времени:

а. Нажмите кнопку В, чтобы отрегулировать значения «Час», а затем «Минута».

б. Нажмите кнопку D, чтобы отрегулировать мигающий элемент.

с. Нажмите кнопку С для подтверждения.

3. Нажмите клавишу D, чтобы начать или остановить обратный отсчет. Когда остановите обратный отсчет, следует нажать клавишу С, чтобы вернуться к первому установленному времени.

Сигнал таймера звучит примерно 10 секунд и затем автоматически сбрасывается на первоначальное значение после остановки звукового сигнала.