

## Инструкция Skmei 1505



### **Функции:**

В режиме ожидания экран не подсвечивается для экономии энергии

Для отображения времени нажмите клавишу справа от экрана

LED экран отображает часы, минуты, месяц, день, секунды.

### **Режимы:**

Нажатие на клавишу перемещает между режимами:

Режим ожидания — время — дата — секунды — время

### **Настройка времени и даты**

Для того, что бы войти в режим настройки:

Нажмите кнопку (на экране часов появится текущее время) затем удержите кнопку около 3-х секунд, после чего замигает поле, показывающее количество «часов».

Нажатием на эту же клавишу устанавливается значение «часов». Справа будет гореть индикатор P (PM) или A(AM). AM –означает до обеда, PM – означает после обеда. После настройки часов переходим к настройке минут.

Пока цифры не погасли, снова удерживаем кнопку и переходим в режим настройки минут (замигает поле, показывающее количество минут), аналогично, нажимая кнопку и настраиваем минуты. При последующем нажатии на кнопку часы будут последовательно переходить в режим настройки года, месяца, дня.