

Инструкция Skmei 9117



Функции: отображение даты, месяца, дня недели, указатель день-ночь.

Настройка времени и даты:

Для настройки календаря вытяните заводную головку в положение 2 и вращайте против часовой стрелки, а затем верните в исходное положение 1.

Для настройки времени вытяните заводную головку в положение 3 и вращайте для установки времени, а затем верните в исходное положение 1.

В часах есть 3 дополнительных, действующих циферблата: левый циферблат отображает день недели, он изменяется с помощью клавиши А, правый циферблат отображает месяц, он изменяется с помощью клавиши В, нижний циферблат дублирует показания часовой стрелки и содержит указатель день-ночь.