

Инструкция Skmei 1798



Функции:

- дисплей «Часы, Минуты, Секунды, Месяц, День недели»
- будильник
- секундомер
- второй часовой пояс
- 12/24 часовой формат времени, календарь
- электроподсветка

Режимы:



При нажатии клавиши А подсветка будет гореть 3 секунды в любом из режимов.

Настройка времени:

В режиме времени нажмите клавишу В в течение двух секунд, чтобы перейти в режим настройки времени, замигает "секунды". Клавишей А можно выбирать секунды, минуты, часы, 12/24- часовой формат времени. Клавиша В меняет значение выбранного мигающего параметра.

При настройке режима, если в течение 60 секунд не будет нажата клавиша, часы вернуться в режим времени.

Настройка даты:

В режиме даты нажмите клавишу В в течение двух секунд, чтобы перейти в режим настройки даты, замигает "месяц". Клавишей А можно выбирать дату и неделю. Клавиша В меняет значение выбранного мигающего параметра.

При настройке режима, если в течение 60 секунд не будет нажата клавиша, часы вернуться в режим даты.

Будильник:

В режиме будильника зажмите клавишу В в течение двух секунд, чтобы перейти в режим настройки будильника, замигает «час». Клавишей А можно выбирать "минуты (десятки)", "минуты (единицы)", "Включение-выключение будильника", клавишей В можно менять выбранный элемент.

При настройке "Включение-выключение будильника" последовательно идут настройки БУДИЛЬНИК ("ALM")/ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ("SIG")ВКЛ. - БУДИЛЬНИК ("ALM")/ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ("SIG") ВЫКЛ. - БУДИЛЬНИК ("SIG") СИГНАЛ ТРЕВОГИ ("ALM") ВКЛЮЧЕН

При включении будильника по достижении времени, установленного будильником, звук автоматически прекратится после 20 секунд.

При настройке режима, если в течение 60 секунд не будет нажата клавиша, часы вернуться в режим отображения будильника.

Второе время:

В режиме второго времени нажмите клавишу В в течение двух секунд, чтобы перейти в режим настройки времени, замигает "часы". Клавишей А по очереди выбираются минуты, 12/24- часовой формат времени. Клавиша В меняет значение выбранного мигающего параметра.

При настройке режима, если в течение 60 секунд не будет нажата клавиша, часы вернуться в режим второго времени.

Секундомер:

В режиме секундомера нажмите клавишу А для запуска секундомера, повторное нажатие его остановит, а нажатие клавиши А в течение 2 секунд, его обнулит.