

1. Комплектность

Часы -1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Индивидуальная упаковка - 1 шт.
Батарейки (размера AA) - ____шт.

Примечание:

Ряд моделей может иметь декоративный маятник или вращающуюся "карусель" и другие незначительные изменения в конструкции.

2. Эксплуатация

Условия эксплуатации часов: температура окружающего воздуха от 0 до 40 градусов и относительная влажность воздуха от 30 до 80 %. Оберегайте часы от падения, резких ударов и колебаний температуры, сильного магнитного поля, воздействия влаги и химических продуктов. Периодически меняйте батарейки в механизме часов и маятника.

3. Запрещается

Самостоятельно вскрывать корпус часов, чтобы избежать их повреждения в результате некачественного вмешательства и попадания пыли и грязи в электронный механизм часов.

4. Подготовка часов к работе

а) Надежно подвесьте часы на стене. Отрегулируйте вертикальность и горизонтальность положения соответствующих плоскостей часов.

б) Вставьте прилагающиеся сухие элементы в батарейный отсек строго соблюдая указанную на отсеке полярность. У ряда моделей, имеющих звуковой сигнал (мелодию) или маятник, может быть дополнительный отсек для батареи питания звукового сигнала (мелодии) или маятника.

Часы со звуковым сигналом (мелодией) снабжены

светодиодом, который автоматически отключает звуковой сигнал в темное время суток.

в) Освободите фиксатор подвески маятника и прикрепите к ней маятник. Слегка подтолкните его - убедитесь, что маятник свободно качается.

г) Вращая установочное колесико на задней стенке часов, установите точное время.

Внимание:

В случае заметного уменьшения амплитуды качания маятника, вращения "карусели", или неточности в показаниях времени, следует проверить и, по необходимости заменить элементы питания на свежие (свежего комплекта батарей хватает, как минимум, на шесть месяцев).

Неточная установка часов в вертикальной и горизонтальной плоскостях также может привести к ослаблению амплитуды качания маятника, вращения "карусели" или полной остановке маятника.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок _____ с даты продажи
По вопросам гарантийного ремонта обращаться по месту приобретения при условии эксплуатации часов потребителем в соответствии с требованиями, указанными в паспорте и при наличии отметки магазина о продаже.

Гарантия не распространяется на часы:

- без паспорта;
- бывшие не в гарантийном обслуживании;
- с дефектами, возникшими от неправильной эксплуатации;
- требующие замены источника питания.

Дата продажи " ____ " _____ 202_г.

Место печати магазина

1. Комплектность

Часы -1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Индивидуальная упаковка - 1 шт.
Батарейки (размера AA) - ____шт.

Примечание:

Ряд моделей может иметь декоративный маятник или вращающуюся "карусель" и другие незначительные изменения в конструкции.

2. Эксплуатация

Условия эксплуатации часов: температура окружающего воздуха от 0 до 40 градусов и относительная влажность воздуха от 30 до 80 %. Оберегайте часы от падения, резких ударов и колебаний температуры, сильного магнитного поля, воздействия влаги и химических продуктов. Периодически меняйте батарейки в механизме часов и маятника.

3. Запрещается

Самостоятельно вскрывать корпус часов, чтобы избежать их повреждения в результате некачественного вмешательства и попадания пыли и грязи в электронный механизм часов.

4. Подготовка часов к работе

а) Надежно подвесьте часы на стене. Отрегулируйте вертикальность и горизонтальность положения соответствующих плоскостей часов.

б) Вставьте прилагающиеся сухие элементы в батарейный отсек строго соблюдая указанную на отсеке полярность. У ряда моделей, имеющих звуковой сигнал (мелодию) или маятник, может быть дополнительный отсек для батареи питания звукового сигнала (мелодии) или маятника.

Часы со звуковым сигналом (мелодией) снабжены

светодиодом, который автоматически отключает звуковой сигнал в темное время суток.

в) Освободите фиксатор подвески маятника и прикрепите к ней маятник. Слегка подтолкните его - убедитесь, что маятник свободно качается.

г) Вращая установочное колесико на задней стенке часов, установите точное время.

Внимание:

В случае заметного уменьшения амплитуды качания маятника, вращения "карусели", или неточности в показаниях времени, следует проверить и, по необходимости заменить элементы питания на свежие (свежего комплекта батарей хватает, как минимум, на шесть месяцев).

Неточная установка часов в вертикальной и горизонтальной плоскостях также может привести к ослаблению амплитуды качания маятника, вращения "карусели" или полной остановке маятника.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок _____ с даты продажи
По вопросам гарантийного ремонта обращаться по месту приобретения при условии эксплуатации часов потребителем в соответствии с требованиями, указанными в паспорте и при наличии отметки магазина о продаже.

Гарантия не распространяется на часы:

- без паспорта;
- бывшие не в гарантийном обслуживании;
- с дефектами, возникшими от неправильной эксплуатации;
- требующие замены источника питания.

Дата продажи " ____ " _____ 202_г.

Место печати магазина

