

Гарантийный талон №1

VECTOR номер часов _____
Дата изготовления _____
Дата продажи _____

Магазин-продавец обязан ставить свой штамп и делать отметку о дате продажи.

Отметки о гарантийном ремонте

Дефект _____
Выполненная работа _____

Подпись владельца _____

Гарантийный талон №1

VECTOR номер часов _____
Дата изготовления _____
Дата продажи _____

Магазин-продавец обязан ставить свой штамп и делать отметку о дате продажи.

Отметки о гарантийном ремонте

Дефект _____
Выполненная работа _____

Подпись владельца _____

Технические данные кварцевых часов:

- часы электронно-механические кварцевые с механизмом японского производства Citizen (Miyota);
- точность хода при температуре 20 ± 5 °С в пределах $\pm 1,0$ сек./сут.;
- часы водозащищенные 3 атм (защита от дождя, брызг и других кратковременных и незначительных контактов с водой; не предназначены для плавания, погружения в жидкость или нахождения под душем).

Технические данные механических часов:

- точность хода при температуре 20 ± 5 °С, относительной влажности воздуха от 30 до 80%, атмосферном давлении от 83992,86 до 106657,60 Па (от 630 до 800 мм рт. ст.) в пределах от минус 40 до плюс 85 сек./сут.;
- продолжительность хода от полностью заведённой пружины не менее 30 часов.

Комплект поставки:

- часы, паспорт, индивидуальная упаковка – 1 шт.

© VECTOR

Инструкция по эксплуатации

Установка даты:

1. Поместить заводную головку в среднее положение.
2. Вращая заводную головку против часовой стрелки – установить текущую дату, по часовой стрелке – установить день недели.
3. Вернуть заводную головку в текущее положение.

Установка текущего времени:

1. Поместить заводную головку в крайнее положение.
 2. Вращая заводную головку против часовой стрелки установить текущее время.
 3. Вернуть заводную головку в исходное положение.
- Обратите внимание, что при установке времени на механических часах, секундная стрелка останавливается.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании часов с автоподзаводом рекомендуется носить часы на руке не менее 8 часов в сутки для полного завода пружины. В начале эксплуатации или после длительного перерыва следует вести часы, используя заводную головку в базовом положении. Для этого необходимо совершить 10-20 оборотов по часовой стрелке. Далее при повседневном использовании достаточно просто встряхнуть часы, в результате чего маховик подзавода приведет механизм в движение.



VECTOR

Руководство пользователя

Рекомендации по использованию:

- Часы будут служить Вам долго, если Вы будете оберегать их от падений и ударов о твёрдые поверхности, от воздействия сильной вибрации, магнитных полей и воздействия химических продуктов.

Гарантийные обязательства:

1. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи.
2. При отсутствии в паспорте даты продажи и штампа магазина гарантийный срок отсчитывается со дня выпуска часов предприятием изготовителем.
3. Выход из строя часов в результате израсходования ресурса элемента питания не является причиной сдачи часов в гарантийный ремонт.

Гарантия не принимается:

- на ремень, стекло или браслет;
- на элементы внешнего оформления в случае их износа;
- на часы без паспорта;
- на часы со следами самостоятельного вскрытия и неквалифицированного ремонта;
- на элемент питания в кварцевых часах.

Фирма производитель: ООО «Мистраль», Россия, 236016, г. Калининград, ул. Сергеева, дом 2.
Отдел продаж: +7 960 988-43-64.

