

Smart Watch W68



Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию внимательно,
прежде чем начать использовать устройство!

Изображения приведенные ниже в инструкции, имеют информативный характер и на практике могут иметь незначительные отличия

Функции

- Совместимость с Android и iOS с помощью Bluetooth
- Наличие слота для SIM-карты - Отвечать и делать звонки прямо с часов
- Функция вибрации (например при входящих сообщениях)
- Оповещение о сообщениях телефона
- Камера
- Управление камерой смартфона - с помощью W68 можно удаленно управлять фото и видеокamerой своего смартфона, сохранять снимки на свой смартфон
- Просмотр изображений
- Анти-вор/потеря – при разрыве соединения между телефоном и смарт-часами, часы будут сигнализировать об этом (помогает предотвратить утрату вашего телефона)
- Оповещение о сообщениях соц-сетей (Twitter, Facebook, WhatsApp и другие)
- Музыкальный плеер - С помощью W68 можно управлять аудио-плеером смартфона, например, во время пробежки
- Секундомер
- Анализ качества сна
- Просчет пройденного расстояния
- Сферическое стекло
- Календарь
- Калькулятор
- Будильник
- Шагомер
- Диктофон
- Счетчик калорий
- Функция напоминания о времени проведенном в сидячем положении

Микрофон



Микро сим-карта



Микро SD



Ответ на звонок



Вызов



Телефонная книга



Журнал звонков

Руководство по эксплуатации

Покупка SIM-карты

1. Выберите оператора SIM карты стандарта GSM.
Пожалуйста, выключите устройство перед установкой SIM карты.
SIM карта, установленная в часы, должна поддерживать функцию GPRS (функцию 2G).



SIM

Micro SIM

Nano SIM

Установка SIM-карты

1. Вставьте сим карту в слот с обратной стороны часов.
2. Включите часы после установки SIM-карты и дождитесь звукового сигнала включения.

QR код для сканирования

Для скачивания приложения отсканируйте QR код

Поддержка платформ: Android и IOS



Особенности:

Bluetooth ищет устройства с Bluetooth, подключения, разъединения и другие



действия.

В интерфейсе часов нажмите в середине циферблата в нижней части экрана для выхода на клавишу или в меню опций; также, чтобы ввести номер, можно выбрать меню «Журнал вызовов» (Call log).

***Не блокируйте собеседника или микрофон в процессе звонка.**



1) Информацию можно просмотреть на смартфоне, получив текстовое сообщение.



2) Телефонная книга синхронизируется с другой телефонной книгой.

3) Записи телефонных разговоров синхронизируются с «Пропущенными звонками» (missed call), «Набранными» (Dialed), «Принятыми вызовами» (Received calls), «Всеми разговорами» (All talks) и другими 30 записями.



4) На смартфоне с Bluetooth входящие уведомления можно просматривать с



помощью сервиса мгновенных сообщений QQ, микро-писем и другой информации.

5) Музыка можно прослушивать на вашем смартфоне через Bluetooth.



Некоторая «умная» техника требует открыть программное обеспечение музыкального плеера для нормальной работы. В нижней части экрана в интерфейсе плеера для регулировки громкости используется средняя кнопка или непосредственно сенсорная клавиша со знаками «+» и «-», чтобы войти в интерфейс управления громкостью, который автоматически возвращается к предыдущему интерфейсу после окончания действия, без необходимости возврата вручную.

6) Шагомер.

7) Шагомер разработан специально для тех, кто заботиться о собственном



здоровье. Рекомендуется использовать в состоянии движения при глубоком дыхании, амплитуде качания рук при нормальном темпе ходьбы, позволяющим точно подсчитать количество шагов. Вверху интерфейса шагомера отображается время, количество шагов в левом окне, расстояние (в метрах) в верхнем правом окне под отображением расхода калорий, средняя квадратная кнопка предназначена для включения/выключения. В верхнем правом углу находятся опции шагомера: вы можете устанавливать параметры шагомера, сбрасывать их, просматривать записи.

Шагомер может работать в фоновом режиме.

Чтобы избежать ложного подсчета, при начале ходьбы количество шагов не будет отображаться в окне незамедлительно, а согласно постоянному темпу от начала отсчета до показа, а также по количеству подсчитанных предыдущих шагов.

Количество шагов: отображаемое окно шагомера очищается один раз в день, в середине дня, после чего запуск шагомера останавливается, количество шагов продолжает накапливаться, а не очищается. Для очистки необходимо нажать «Сбросить шагомер» (Reset pedometer), выбрав функцию в меню «Опции» (Options menu).



8) Высотомер отображает текущую высоту.

9) Барометр показывает текущее давление и температуру окружающего воздуха.

10) Сигнал анти-потери (Anti-lost alarm): когда между смарт-часами и



смартфоном, подключенными через Bluetooth, возникнет определенное расстояние, часы издадут сигнал тревоги.

11) Режим энергосбережения

Настройка часов, режима тональности, громкости, языка, настройки дисплея,



просмотр заряда батареи, а также настройка Bluetooth и восстановление заводских

12) Дистанционное управление через Bluetooth камерой смартфона для



фотосъемки. Требуется отключения экрана и работы в разблокированном

Гарантийный талон

Информация для покупателей

Модель		Компания-продавец	(подпись)
Имя покупателя		Номер телефона	
Телефон продавца		Дата покупки	
IMEI код прибора			
Адрес покупателя			
Адрес продавца			

Краткое описание проблем

Дата	Симптомы	Обслуживание	Пометки