



## Наручные часы «SKMEI 1127»

- Тип часов: электронные
- Функции часов: секундомер, будильник, календарь, подсветка.
- Механизм: кварцевый
- Тип дисплея: жидкокристаллический
- Цвет подсветки: зеленый
- Материал корпуса: ABS пластик
- Материал ремешка: ABS пластик
- Тип батарейки: CR2025
- Водостойкость: 5 ATM
- Гарантия 12 мес.

## Инструкция

### Переключение режимов:

Для переключения режимов используйте кнопку В, для включения подсветки используйте кнопку А.

### Функции секундомера:

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку В один раз, чтобы перейти в режим секундомера
2. Нажмите кнопку С для запуска секундометра, для того чтобы остановить секундометр повторно нажмите кнопку С, чтобы сбросить секундометр нажмите кнопку D. Чтобы зафиксировать промежуточный результат, во время работы секундометра нажмите кнопку D, на экране появится надпись SP, при этом секундометр продолжит отсчет. Для возврата в режим секундомера снова нажмите кнопку D.

### Функции и настройка будильника:

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку В два раза, чтобы перейти в режим будильника

2. Нажмите кнопку D один раз, чтобы войти в режим выставления количества часов, значение выставляется кнопкой C, нажмите кнопку D еще раз, чтобы перейти к настройке количества минут, настройка производится кнопкой C.

3. Чтобы выйти из режима настройки нажмите кнопку B.

**Настройка даты и времени:**

1. В режиме отображения времени нажмите кнопку (B) 3 раза пока не замигают секунды.

2. Нажмите кнопку D один раз, чтобы перейти к настройке количества часов, значение выставляется кнопкой C.

3. Нажмите кнопку D еще раз, чтобы перейти к настройкам минут, значение выставляется кнопкой C.

4. Нажмите кнопку D еще раз, чтобы перейти к настройке месяца, значение выставляется кнопкой C.

5. Нажмите кнопку D еще раз, чтобы перейти к настройки числа в месяце, значение выставляется кнопкой C.

6. Нажмите кнопку D еще раз, чтобы перейти к настройке дня недели

**Настройка 24-х часового формата времени**

Нажмите на кнопку (B) 3 раза, чтобы перейти в режим настройки времени, далее нажмите кнопку (D) 1 раз, замигает количество часов, далее нажимайте на кнопу (C) до момента, когда справой стороны загорится буква (H) это и будет означать формат 24-х, далее кнопкой (C) выставляем нужное количество часов.