

Наручные часы «SKMEI 1265 / 1119»



Инструкция

Переключение режимов:

Включение часов, а также переход в режимы осуществляется единственной кнопкой, находящийся справа от циферблата.

Во включенном состоянии нажмите кнопку, чтобы перейти в режим даты, нажмите еще раз чтобы перейти в режим отображения секунд, еще одно нажатие кнопки вернет на главный экран.

Настройка времени и даты:

Для того, что бы войти в режим настройки: Нажимаем кнопку (на экране часов появится текущее время) и быстро (пока время не погасло) удерживаем кнопку около 3-х секунд, после чего замигает поле, показывающее количество часов. При помощи этой же кнопки настраиваем количество часов. Внизу будет гореть индикатор P (PM) или A(AM). AM –означает до обеда, PM – означает после обеда. После настройки часов переходим к настройке минут.

Пока цифры не погасли, снова удерживаем кнопку и переходим в режим настройки минут (замигает поле, показывающее количество минут), аналогично, нажимая кнопку и настраиваем минуты. При последующем нажатии на кнопку часы будут последовательно переходить в режим настройки месяца, даты, года.