




Cal. 2315/2317 Инструкция

А) Дисплей



* Дата может располагаться в разных местах в зависимости от модели.

Б) Настройка времени

1. Откройте коронку до 2-ой позиции
2. Поверните коронку, чтобы установить часы и минуты

3. Когда коронка закроется, то секунды начнут идти

В) Настройка даты

1. Откройте коронку до 1-ой позиции
2. Поверните коронку против часовой стрелки, чтобы установить дату
 - Если дата установлена по времени между 20 и 1 часами, то дата может не меняться в текущий день
3. После установки даты закройте коронку

Эти характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления