

Инструкция DK12221



Вытяните заводную головку и поверните, чтобы установить желаемое время. Верните заводную головку в нормальное положение, и теперь установлено время.

Большая стрелка отображает минуты размеченные на безеле, три маленьких стрелки, разной длины отображают часы, то есть маленькая стрелка точно показывает на час.

На фото маленькая стрелка указывает на 10 часов, если бы цифра 10 была закрыта стрелкой, значит часы показывают 6 часов, если стрелкой закрыты и 6 и 10 часов, значит часы показывают 2 часа.