


Инструкция DK12390



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- А. Вытяните заводную головку в полностью выдвинутое положение 3.
- В. Поверните заводную головку по часовой стрелке, чтобы установить желаемое время.
- С. Верните заводную головку в нормальное положение 1, и время будет установлено

УСТАНОВКА ДАТЫ

- А. Вытяните заводную головку в положение 2.
- В. Поверните заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить дату.
- С. Верните заводную головку в нормальное положение 1.