

Инструкция к часам Smart Watch FS02

Чтобы иметь полное представление об использовании этого устройства и знать полезные функции и простой способ работы, сначала прочтите это руководство.

Функции в руководстве пользователя могут незначительно отличаться от физических, пожалуйста, имейте это в виду.

Ошибки и неточности в этом руководстве будут своевременно обновлены в последующих продуктах. Если у нас есть обновления, это руководство может быть изменено без предварительного уведомления. Наша компания оставляет за собой право окончательной интерпретации.

Устройство комплектуется беспроводной зарядной станцией. Для зарядки часов, положите их задней крышкой на вогнутую поверхность станции. Узнать статус зарядки можно по зеленому светодиоду на корпусе зарядной станции.

- Если светодиод мигает быстро, значит при зарядке произошла ошибка. Зарядка не происходит
- При нормальной зарядке светодиод будет мигать медленно.
- При полном заряде аккумулятора светодиод горит постоянно.

1. Функции

Размер	45x35.9x10.5 мм
Вес	101 гр.
Шагомер	Упражнение, потребление калорий, показатель пробега
"Сидячее" напоминание	Пришло время тренироваться и изменить образ жизни.
Мониторинг сна	Записывает и анализирует качество сна.
Мониторинг сердечного ритма	Измерение сердечного ритма в реальном времени
ЭКГ	Измерение сердечной деятельности в реальном времени.
Термометр	Измерение температуры тела
Bluetooth камера	Управление камерой Вашего смартфона с возможностью удаленно сделать снимок
Поиск смартфона	Функция поиска смартфона. Сигнал о разрыве соединения со смартфоном.

Bluetooth музыка	Синхронизация с музыкой на вашем смартфоне
Рингтоны	Поддерживается
Сообщения	Синхронизация с сообщениями в Вашем смартфоне
Телефонная книга	Синхронизация с телефонной книгой в Вашем смартфоне
Оповещение о звонках	Поддерживается
MP3 формат	Поддерживается
Диктофон	Поддерживается
Bluetooth	3.0 4.0
Будильник	Поддерживается
Калькулятор	Поддерживается
Мировое время	Поддерживается
Секундомер	Поддерживается
Ёмкость аккумулятора	350mAh

Другие функции	Движение (перемещение), сброс входящего энергосберегающий вибрация и т.д. вызова, режим,
----------------	--

2. Инструкция

Внешнее колесико вращения, находящееся на корпусе смарт часов FS02, является кнопкой включения и выключения устройства. Передвигать иконки можно при помощи пальца влево-вправо. Нажав на выбранный элемент, выбираете и входите в нужную программу.

Дисплей с отображением времени – это первое, что Вы увидите, включив умные часы через нажатие и удержание кнопки на правой панели устройства. Вид этого дисплея можно менять на свое усмотрение. Для этого достаточно нажать на него и удержать нажатие в течение 2-3 секунд. После чего Вы получите возможность, перелистывая экран вправо и влево, выбрать наиболее подходящий Вам стиль отображения времени.

Отображение времени

Календарь с указанием времени – первое, что вы увидите на дисплее когда включите умные часы FS02. Настройка включения производится нажатием удержания кнопки располагающейся на

нижней панели в правой части устройства. Тему дисплея можно устанавливать по своему усмотрению. Для этого достаточно нажать иконку и удерживать 2-3 секунды. Картинки можно пролистывать вправо-влево пока не подберете нужный вариант темы отображения времени.

Важно

Перед тем как включить гаджет настройте его работу при помощи подключения к своему смартфону. Часы работают на синхронизации с операционными системами: Android (версия 4.3 и выше), и iOS (от 7.0). В первом случае подразумевается полноценное использование, во втором ограниченное.

3. Работа с приложением Bluetooth

Для работы со смартфонами на Android или iOS, сначала загрузите приложение «Bluetooth notice» или «Dynamic Wear». Только после установки одного из этих приложений ваш телефон будет подключаться к часам. Обратите внимание: вам нужно выбрать только одно из приложений «Bluetooth notice» или «Dynamic Wear».

Метод загрузки:

- Установите приложение и активируйте его.
- Скачайте программу в Play Market и App Store на свой смартфон;

- Введите специальный QR-код и активируйте его;
- Регистрация в приложении установит для вас личный вход на свою страницу в аккаунте;
- Включите bluetooth на вашем смартфоне или планшете;
- Найдите в списке доступных bluetooth устройств часы и синхронизируйте ваш смартфон с ними.

Гарантийные обязательства.

1. Если возникают проблемы с качеством, вызванные изготовлением, материалами, дизайном в течение одного года (с момента покупки), мы предлагаем бесплатную гарантию. В случае, если часы использовались нормально и правильно.

2. Бесплатный гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

При нарушении правил эксплуатации. При наличии вмятин, зазубрин, и/или царапин на корпусе, ремешке, стекле и задней крышке. При разбитом или выпавшем стекле. При отсутствии кнопок и прочих элементов корпуса. При наличии внешней и внутренней коррозии, вызванной водой, бытовой химией или косметикой. При наличии признаков некавалифицированного вскрытия часов, выразившихся в виде поврежденных шлицов часов, наличия посторонних частиц внутри часов, отпечатков пальцев на внутренних поверхностях

часов, наличия нестандартного элемента питания, неправильной установке герметизирующих прокладок, царапин и пятен на экране часов, механические повреждения деталей и узлов часов.

При предъявлении претензий, а так же требований об обмене и возврате часов необходимо соблюдение следующих условий: - обеспечение комплектности изделия, включая упаковочные принадлежности (коробка, паспорт, инструкцию по эксплуатации и т. п.); - обеспечение товарного вида часов (отсутствие царапин, потертостей и т. п.); - предъявление оригинала кассового чека, правильно и четко заполненного гарантийного талона.

Гарантийный талон.

Наименование изделия _____

IMEI номер _____

Дата продажи _____

Срок гарантии _____

Штамп торговой организации _____

Часы мною проверены, претензий не имею:
