

Описание функции часов

Описание модели с двумя кнопками:

1. Когда часы находятся в выключенном состоянии, коротко нажмите поворотную кнопку, чтобы включить экран, и еще раз коротко нажмите поворотную кнопку, чтобы выключить экран;
2. Когда часы находятся в интерфейсе циферблата, дважды щелкните поворотную кнопку, чтобы войти в интерфейс меню, дважды щелкните ее, чтобы изменить стиль меню; поверните поворотную кнопку, чтобы переключить циферблат; короткое нажатие на кнопку панели, чтобы войти в мультиспортивный режим, или длительное нажатие, чтобы быстро сделать экстренный вызов (необходимо подключиться к Bluetooth мобильного телефона для использования);
3. В интерфейсе меню поверните поворотную кнопку, чтобы перевернуть страницу; короткое нажатие любой кнопки, чтобы вернуться к интерфейсу набора номера;
4. В любом интерфейсе нажмите и удерживайте поворотную кнопку в течение 15 секунд, чтобы принудительно выполнить сброс к заводским настройкам;
5. Находясь в интерфейсе второго уровня или интерфейсе третьего уровня, коротко нажмите любую кнопку, чтобы вернуться к интерфейсу набора номера;
6. Нажмите и удерживайте поворотную кнопку, чтобы включить/выключить часы.

Описание модели с одной кнопкой:

1. Когда часы находятся в выключенном состоянии, коротко нажмите поворотную кнопку, чтобы включить экран, и еще раз коротко нажмите поворотную кнопку, чтобы выключить экран;
2. Когда часы находятся в интерфейсе набора номера, дважды нажмите поворотную кнопку, чтобы сделать экстренный вызов (для использования необходимо подключиться к Bluetooth мобильного телефона); поверните поворотную кнопку, чтобы переключить циферблат;
3. В интерфейсе меню поверните поворотную кнопку, чтобы перевернуть страницу;
4. Войдите в интерфейс стиля меню, короткое нажатие для выхода;
5. В интерфейсе стиля меню дважды нажмите поворотную кнопку, чтобы переключить стиль меню;
6. При входе в интерфейс второго уровня или интерфейс третьего уровня коротко нажмите кнопку, чтобы вернуться к интерфейсу набора номера;
7. Нажмите и удерживайте поворотную кнопку, чтобы включить/выключить часы.

Функция быстрого доступа

1. Проведите пальцем влево, чтобы найти значок «+», и щелкните значок, чтобы добавить часть меню в качестве функции быстрого доступа.



2. Прокрутите вниз, чтобы найти состояние подключения Bluetooth, время, мощность, режим «Не беспокоить», регулировку яркости и другие функции.



3. Проведите вправо, чтобы отобразить время/дату/неделю, последнее сообщение (введите, чтобы view несколько сообщений) / включить или выключить Bluetooth для вызовов и отобразить некоторые из недавно использованных функций меню.



4. Прокрутите вверх, чтобы войти в интерфейс меню, и прокрутите вверх и вниз, чтобы найти соответствующую функцию.



интерфейс меню, и прокрутите вверх и вниз, чтобы найти соответствующую функцию.

5. Нажмите и удерживайте циферблат, один и коснитесь его, чтобы успешно



чтобы переключить циферблат, выберите установить его.

Push-сообщение

1. Когда часы привязаны к приложению и разрешение на уведомления включено, новые сообщения, полученные на панели уведомлений мобильного телефона, будут передаваться на часы, и всего можно сохранить 10 сообщений. Сообщения, полученные более 10 сообщений, будут перезаписаны одно за другим.

2. Прокрутите вниз и нажмите значок удаления, чтобы очистить все записи сообщений.

Выпадающее меню

Прокрутите циферблат вниз, чтобы открыть интерфейс раскрывающегося меню.

1. состояние Bluetooth-соединения; отображение времени, отображение мощности;



2.  Значок , чтобы показать версию часов и адрес Bluetooth;

3.  Значок , для регулировки яркости экрана;

4.  Значок , для управления музыкой;

5.  Значок , чтобы установить номер телефона экстренного вызова. В интерфейсе набора

нажмите и удерживайте кнопку панели, чтобы быстро сделать экстренный вызов.

6. Проведите пальцем влево, чтобы открыть дополнительные функции быстрого доступа: GPS, выбор режима, режим энергосбережения, будильник, фонарик, SOS (в режиме энергосбережения яркость дисплея будет немного отличаться).

Телефон / История звонков

1. Войдите в функцию телефона, нажмите «Открыть», чтобы включить вызывающий Bluetooth, вы можете увидеть имя аудио / вызывающего Bluetooth, найти имя в списке Bluetooth мобильного телефона и привязать его. После того, как они будут успешно подключены, вы можете использовать часы, чтобы отвечать на вызовы Bluetooth или завершать их.

2. Записи вызовов могут сохранять записи вызовов Bluetooth.



3. Введите клавиатуру, введите номер телефона, чтобы совершать звонки по Bluetooth.



Сообщение

После того, как вы успешно привяжете часы к приложению и разрешите соответствующее разрешение на уведомления в системе вашего мобильного телефона, уведомления, полученные на вашем мобильном телефоне, могут быть отправлены на часы.

1. Уведомление о входящем звонке:

Включите напоминание о вызове в приложении. Когда на телефон поступит звонок, часы будут звонить или вибрировать.

2. СМС-уведомление:


SMS-уведомление можно включить в приложении. Когда на мобильный телефон поступает одно или несколько SMS-сообщений, часы одновременно получают одно или несколько SMS-напоминаний.

3. Уведомления других приложений:

Включите переключатель уведомления соответствующего приложения в приложении, например WeChat, QQ, Outlook, Facebook и других приложениях. Когда мобильный телефон получает одно/несколько уведомлений приложений, часы одновременно получают одно/несколько соответствующих напоминаний о сообщениях.

4. Часто используемые контакты

Сначала привяжите часы к приложению, затем откройте приложение, коснитесь «Устройство» > «Частые контакты» > «Добавить контакты (можно добавить до 20 контактов)» > «Синхронизировать с часами».



Данные о фитнесе

Данные о фитнесе включены по умолчанию. Войдите в интерфейс данных фитнеса и прокрутите вниз, чтобы отобразить текущее количество шагов, расстояние и калории часов. Данные будут очищаться в 00:00 каждый день.

Умный выбор режима

Когда часы переключаются в режим часов, они отключают соединение Bluetooth, и часы можно использовать независимо, что делает их более энергоэффективными. Когда часы переключаются обратно в интеллектуальный режим, они могут подключаться к приложению на телефоне для выполнения дополнительных интеллектуальных операций.

Спортивные режимы

(страйк, бег, езда на велосипеде, прыжки со скакалкой, бадминтон, баскетбол, футбол и т. д.)

Выберите соответствующий режим упражнений, нажмите кнопку запуска на экране, чтобы войти в соответствующий режим упражнений; нажмите кнопку запуска, чтобы начать или приостановить расчет упражнения, нажмите кнопку завершения, чтобы завершить упражнение и сохранить данные.



Когда время тренировки превышает 1 минуту, данные тренировки можно сохранить; когда упражнение длится менее одной минуты, появляется сообщение «Слишком мало данных для сохранения».- Недавно добавлено больше режимов упражнений на выбор, таких как тренажерный зал, йога, бег в помещении и бесплатные тренировки.

- Недавно добавлен трек движения GPS. Когда вы запускаете спортивную функцию в приложении, часы одновременно переходят в спортивный режим. После тренировки данные в приложении, такие как трек движения GPS, будут синхронизированы с часами, чтобы вам было удобно их проверять.

Частота сердцебиения

Наденьте часы на запястье правильно, войдите в функцию измерения частоты сердечных сокращений, и вы сможете измерять частоту сердечных сокращений один раз каждый раз (пожалуйста, убедитесь, что вы носите их надежно при измерении).



ЭКГ

Правильно наденьте часы на запястье, войдите в функцию ЭКГ (необходимо открыть интерфейс «Обнаружение ЭКГ» в приложении), вы

можете измерять ЭКГ один раз каждый раз, а один результат измерения ЭКГ может быть сохранен в приложении. одновременно. Для использования этой функции часы должны быть подключены к приложению (пожалуйста, убедитесь, что вы носите их надежно, когда измеряете).



Мой QR код

Подключите часы к приложению, найдите мой QR-код в приложении, выберите WeChat/QQ/Alipay и другой «QR-код получения денег» для синхронизации с часами (следуйте инструкциям в приложении для конкретной операции).



Калькулятор

Простые расчеты можно выполнять с помощью часов.

Пульт дистанционного управления музыкой

Подключив часы к приложению, вы можете управлять музыкой телефона, и песни будут



транслироваться на телефоне. Подключившись к вызывающему Bluetooth вашего мобильного телефона, вы можете управлять музыкой телефона, и музыка будет транслироваться на часы.

Спящий режим

Функция мониторинга сна работает с 18:00 вечера до 10:00 утра следующего дня. После того, как вы проснетесь, данные о сне на часах можно синхронизировать с приложением для viewing после подключения его к приложению.



Секундомер

Нажмите «Секундомер», чтобы войти в интерфейс синхронизации, и вы можете каждый раз записывать время один раз.



Погода

После того, как часы подключены к приложению и данные синхронизированы, нажмите «Погода» на часах, чтобы отобразить информацию о погоде на день.



Найти мобильный телефон

После того, как часы будут привязаны к приложению, нажмите «Найти телефон» на часах, чтобы найти совместимый телефон, и телефон начнет вибрировать или звонить.



Метеорология

Нажмите «Метеорология» на часах, чтобы отобразить условия ультрафиолетового (УФ) и атмосферного давления в течение дня.


Дыхание

Существует три режима тренировки дыхания: медленный, умеренный и быстрый. Пользователи могут выполнять дыхательную тренировку в зависимости от выбранного ими режима.



Массажер

Нажмите зеленую кнопку, чтобы начать массаж, и часы находятся в состоянии вибрации, нажмите красную кнопку, чтобы закончить массаж.



Настройки времени

Отключил от приложения и установил функцию времени на часах отдельно.

Голосовой помощник

После того, как часы подключены к вызову/аудио Bluetooth вашего мобильного телефона, вы можете разбудить функцию голосового помощника телефона двойным щелчком на часах. (например apple, телефон iOS — Siri, телефон Android — голосовой помощник).

Фонарик

Коснитесь значка фонарика, экран часов будет полностью освещен для достижения эффекта фонарика.

Помощницы

Проверить состояние менструального цикла у женщин можно view данные последнего времени менструации, такие как продолжительность менструации и количество дней между менструациями в приложении. **Настройки**



1. Вы можете выбрать язык часов в настройках часов, или язык часов можно синхронизировать с языком вашего мобильного телефона после успешной привязки часов к приложению.

2. Переключите циферблат, проведите вправо, чтобы view следующий циферблат, выберите циферблат и щелкните его, чтобы установить циферблат.
3. Установить экранное время; можно выбрать различную продолжительность экранного времени.
4. интенсивность вибрации; установить интенсивность вибрации напоминания.
5. Пароль; можно установить 4-значный пароль (если вы забыли пароль, введите 8762 для расшифровки предыдущего пароля).
6. Восстановить заводские настройки; нажмите \checkmark , чтобы включить сброс настроек, и нажмите X, чтобы отменить сброс настроек.

Привязка приложения

APP скачать

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение.



Для пользователей Android:

Найдите «WearPro» в Google Play или любых специализированных магазинах Android для загрузки, обратите внимание на всплывающее окно телефона и нажмите «Согласен», чтобы дать разрешения приложению при установке;

Для пользователей iOS:

Найдите «WearPro» в APP Store для загрузки, обратите внимание на всплывающее окно телефона и нажмите «Согласен», чтобы дать разрешения приложению при



установке;

После установки Wear Pro значок приложения выглядит следующим образом:

Подключите приложение через мобильный телефон Bluetooth

Найдите имя Bluetooth для подключения/сопряжения

Прокрутите циферблат вниз, найдите значок «О программе (i)», щелкните его и запомните имя Bluetooth часов; затем откройте APP WearPro, нажмите «Устройству» на нижней панели и нажмите «Поиск для привязки устройства», чтобы начать поиск. Найдите имя Bluetooth ваших часов и выполните сопряжение. При успешном подключении значок Bluetooth на часах загорится зеленым цветом (посередине значка);



Отсканируйте QR-код для подключения/сопряжения

Прокрутите циферблат вниз, найдите значок «О программе (i)» и щелкните его, вы увидите QR-код для подключения, затем откройте приложение WearPro, нажмите «Устройство» на нижней панели, выберите «Сканировать для привязки устройства». », окно сопряжения появится после



сканирования QR-кода. Нажмите «Пара», чтобы привязать приложение к часам. Не забудьте согласиться с разрешениями на уведомления приложений на часах;

Меры предосторожности при подключении

1. Если вы не можете подключиться к Bluetooth, посмотрите, можете ли вы найти имя Bluetooth часов в настройках мобильного телефона;
2. Проверьте, включено ли разрешение местоположения вашего мобильного телефона (GPS);
3. Были ли часы привязаны к другим мобильным телефонам;
4. Выключите Bluetooth на телефоне и снова включите его;
5. Перезагрузите телефон;
6. Перейдите к настройкам Bluetooth на своем мобильном телефоне, найдите имя Bluetooth часов, отключитесь от часов, забыв устройство, затем перейдите в приложение для повторной привязки.
7. Слишком много устройств, подключенных к мобильному телефону, может привести к сбою Bluetooth-соединения часов. Количество устройств, которые можно подключить к мобильному телефону, ограничено, оставьте не более 3 часто используемых устройств, подключенных к Bluetooth мобильного телефона.

Подключитесь к аудио/вызову Bluetooth часов:

Откройте настройки Bluetooth на своем мобильном телефоне, проведите пальцем вправо, когда часы находятся на интерфейсе набора номера, щелкните значок «BT-вызов», затем нажмите «Открыть», чтобы увидеть имя аудио/вызова Bluetooth. Найдите имя Bluetooth в списке Bluetooth телефона и выполните сопряжение; после подключения аудио / вызова Bluetooth значок Bluetooth на часах отображается как (внешняя периферия) загорается синим цветом;

Основываясь на этом подключении, не забудьте нажать на различные разрешения синхронизации уведомлений APP в настройках WearPro, чтобы реализовать синхронную синхронизацию, вывод различных сообщений с мобильного телефона на часы; чтобы реализовать все функции подключения (например, сделать телефонный звонок через часы), убедившись, что часы подключены как к приложению, так и к аудио Bluetooth телефона.

Отвязать соединение Bluetooth от приложения

Система Android отвязывает Bluetooth от приложения

В столбце «Устройство» WearPro прокрутите вниз до «Отвязать» и нажмите, чтобы отменить привязку приложения;

4.2 Система IOS отвязывает Bluetooth от приложения

В столбце «Устройство» WearPro прокрутите вниз до «Отвязать» и нажмите, чтобы отменить привязку приложения; затем перейдите в настройки Bluetooth телефона, выберите имя Bluetooth умных часов и нажмите «Забыть это устройство».

Отключить аудио соединение Bluetooth

Чтобы отключить аудиосоединение Bluetooth, найдите имя аудио Bluetooth в настройках Bluetooth мобильного телефона и нажмите «Игнорировать это устройство», чтобы отменить все соединения Bluetooth с часами.

Найти устройство

Часы успешно привязаны к приложению. Нажмите, чтобы найти часы в приложении, и часы будут вибрировать один раз, когда экран включен.

Сфотографировать

Нажмите «Сделать фото» в столбце «Устройство» в приложении, чтобы отключить функцию дистанционного управления камерой на часах. Коснитесь значка камеры на часах, чтобы

управлять телефоном, чтобы сделать снимок, и сделанные вами фотографии будут сохранены в альбоме мобильного телефона.

Синхронизация данных

Часы успешно привязаны к приложению, и данные с часов можно синхронизировать с приложением.

Наклоните руку, чтобы разбудить экран

Правильно носите часы на запястье (левая/правая рука). Когда вы включаете функцию «Наклонить для пробуждения» в приложении, часы автоматически загораются, когда вы наклоняете руку, чтобы посмотреть на часы.

Не беспокоить режим

В приложении нажмите «Устройство» > «Еще» > «Режим «Не беспокоить», установите время начала и окончания, например, с 12:00 до 14:00, после чего вы не будете получать телефонные звонки и уведомления приложений на смотреть в этот период.

Будильник

В приложении нажмите «Устройство» > «Еще» > «Настройка будильника» > «+», установите время будильника и дни недели, когда он будет повторяться.

Сидячий напоминание

Установите период времени, частоту напоминаний и режим повтора, чтобы решить, как вы хотите получать напоминания о малоподвижном образе жизни.

Напоминание пить воду

Установите период времени, частоту напоминаний и режим повтора, чтобы решить, как вы хотите получать напоминания о питье воды.

Смотреть на циферблат

Нажмите существующий циферблат

Свяжите часы и приложение, откройте приложение, коснитесь «Устройство» > «Нажать на циферблат», часы перезагрузятся и автоматически привяжут приложение после синхронизации циферблата.

Настройте циферблат

Привяжите часы к приложению, откройте приложение, коснитесь «Устройство» > «Нажать на циферблат», первые несколько циферблатов, помеченных как «настраиваемые циферблаты», можно настроить. Часы перезагрузятся и автоматически привяжут приложение после синхронизации циферблата.

Версия прошивки

Версия часов отображается в разделе «Обновление прошивки» в столбце «Устройство», и пользователи могут решить, обновлять ли версию прошивки.

QR-код платежа Alipay

В часах есть функция Alipay, которая требует от телефона сканирования кода для проверки привязки. Выполните следующие действия:

- Щелкните значок Alipay в главном интерфейсе (прокрутите экран вниз) часов и завершите привязку к своей личной учетной записи Alipay.

Рекомендации по использованию и уходу

1. Держите устройство в чистоте;
2. Держите устройство в сухом состоянии;
3. Носите часы правильно, не затягивайте устройство слишком туго;

4.Избегайте длительного воздействия экстремальных температур, слишком низких или слишком высоких, которые могут привести к необратимому повреждению устройства.

Часто задаваемые вопросы и ответы

Почему я не могу надеть часы, чтобы принять горячую ванну?

Температура воды в ванне относительно высока, что приводит к образованию большого количества водяного пара, а молекулярный радиус водяного пара невелик, поэтому его легко проникнуть через щель корпуса часов. Когда температура падает, водяной пар снова превращается в воду, что может привести к короткому замыканию часов.

Невозможно включить и зарядить

Если часы не включаются при получении, возможно, столкновение при транспортировке приводит к защите платы аккумулятора. Зарядите часы, чтобы активировать их. Если батарея часов слишком разряжена или не может включиться из-за того, что они не используются в течение длительного времени, зарядите их более получаса, чтобы активировать их.

Гарантия не предоставляется на неисправности, вызванные личными причинами пользователя, а именно:

- 1.Поломка, вызванная несанкционированной разборкой или модификацией часов.
- 2.Неисправность, вызванная случайным падением во время использования.
- 3.Гарантия не распространяется на все искусственные повреждения или по вине третьих лиц, или неправильное использование (такие как: попадание воды в устройство, растрескивание под действием внешней силы, царапины на корпусе, повреждения и т.д.).