


Руководство пользователя



Функциональные характеристики :

* Светодиодные индикаторы показывают месяц, день, час, минуты, секунды. 12-часовой формат времени.

Дизайн часов позволяет сохранить заряд батареи в режиме ожидания. Чтобы увидеть время на экране следует нажать клавишу S1. На изображении 2 на дисплее будет отображено время.

Режим работы:

*В обычном режиме отображения времени нажмите клавишу S1 в следующем режиме.

Нормальный режим отображения -

режим отображения даты-секундный режим
отображения-

нормальный режим отображения.

Установка даты и времени:

в обычных режимах отображения времени

нажмите клавишу S1 и удерживайте в течении 3
секунд для установки даты и времени.

"часы" начинают мигать;

нажмите на клавишу регулировки S1 чтобы
установить часы;

нажмите клавишу S1 и удерживайте в течении 3
секунд для установки минут.

Через некоторое время, после установки времени,
установить дату.

Нажмите S1 три секунды, чтобы поставить, "год"
мигает, нажмите на клавишу регулировки S1
год;

• Нажмите S1 три секунды, чтобы ставить, "месяц"
мигает, нажмите на клавишу S1

месяц корректировки;

• Нажмите S1 три секунды, чтобы ставить, "день"

мигает, нажмите на клавишу регулировки S1
день;

После завершения набора, пять секунд без
нажатия будут возвращены
в режим ожидания.