



Инструкция: “Skmei 1252”



Функции:

- 12 символьный жидкокристаллический дисплей, Часы, Минуты, Секунды, Месяц, День недели
- таймер
- будильник
- секундомер
- 12/24 часовой формат времени, календарь
- электроподсветка

Режимы:



Для переключения режимов используется клавиша K1, она переключает между режимами время — будильник — секундомер — настройка времени.

Для просмотра даты нажмите клавишу K3 в режиме времени.

Настройка времени:

Для перехода к настройкам времени, нажмите клавишу K1 3 раза в режиме время, пока не замигают секунды. Клавишей K2 можно перемещаться в настройках часов — минут — месяца — дня — недели.

Клавишей K3 можно менять значения. Клавиша K1 возвращает в режим времени.

Секундомер

Для перехода к режиму секундомер, нажмите клавишу K1 дважды. Клавишей K3 можно запустить или остановить секундомер, клавиша K2 обнуляет его.

Таймер

В режиме времени нажмите клавишу K2 — загорится индикатор таймера на 1 минуту, последующими нажатиями вы можете добавлять время таймера в следующей последовательности: 1 минута — 3 минуты — 5 минут — 10 минут — 15 минут — 20 минут — 30 минут. Индикаторы таймеров будут загораться слева — направо.

