

Маркировка корпуса	Брызги, дождь и т.п.	Мытье рук, машины и т.п.	Плавание, ныряние	Подводное плавание
_____	нет	нет	нет	нет
Водозащитные	да	нет	нет	нет
Водозащитные, 30м 3 ATM	да	да	нет	нет
Водозащитные, 50м 5 ATM	да	да	да	нет

**Элемент питания:**

В новых часах изготовителем установлен источник питания, предназначенный для тестовых испытаний. Поэтому срок службы батареи в новых часах может быть менее 12 месяцев, что не является признаком неисправности часов.

Частое использование подсветки и будильника уменьшает ресурс элемента питания.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**ВНИМАНИЕ!** Гарантия не распространяется на часы:

- \* Без паспорта и штампа магазина-продавца
- \* Имеющие следы постороннего проникновения
- \* Подвергавшиеся ремонту не в гарантийной мастерской
- \* Эксплуатировавшиеся с нарушением правил эксплуатации, указанных в настоящем паспорте, а также имеющие следы механических повреждений
- \* Повреждение которых вызвано неисправностью источника питания

Гарантия не распространяется на :

- \* Стекло, ремень, браслет, износ корпуса, покрытие корпуса и упаковку
- \* Элементы питания

Замена элементов питания не является гарантийным ремонтом и производится за счет потребителя.

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи часов через розничную торговую сеть.

Гарантийный ремонт в Санкт-Петербурге:

Номер модели \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца и штамп торгового предприятия и его адрес  
\_\_\_\_\_



## ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**РАДУГА**  
ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

**Страна-изготовитель:** Китай

**Фирма-изготовитель:** Zuoyue Electronics Co., Ltd

**Адрес изготовителя:** Xicheng Road, Yiwu, Zhejiang, China

**Основное назначение:**

Повседневное использование в целях определения текущего времени в часах, минутах и секундах

**Часы соответствуют требованиям ГОСТ 23350-98**

**Технические данные:**

- \* Тип механизма: электронный с ЖКИ
- \* Тип элемента питания: LR54
- \* Диапазон рабочих температур: +5°C ... +35°C
- \* Точность хода: +/-90 сек/месяц при 20+/-5°C
- \* Энергетическая автономность часов при использовании элемента питания 1,5+/-0,1В: 12 мес.

**Функции:**

- \* Электролюминисцентная подсветка
- \* Ежедневный будильник
- \* Секундомер
- \* Индикация дня недели
- \* 24х часовой формат

**Комплект поставки:**

1. Часы - 1 шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации
3. Индивидуальная упаковка

**Комплект поставки:**

1. Часы - 1 шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации
3. Индивидуальная упаковка

**Правила и условия безопасного и эффективного использования:****Запрещается**

- \* Использовать часы в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (ударные и вибрационные нагрузки и т.п.)
- \* Самостоятельно вскрывать часы и подвергать их ремонту вне гарантийной мастерской
- \* Подвергать часы воздействию пыли, грязи, предельных температур и влаги

**Рекомендуется**

- \* Не реже одного раза в 2 года производить замену резиновой прокладки, защищающей часы от попадания влаги и пыли, в специализированной мастерской
- \* Избегать воздействия на часы природных факторов, статического электричества, химически агрессивных сред
- \* Избегайте небрежного обращения с часами и не допускайте их падения, ударов. Часы, имеющие признаки механических повреждений, ударов, небрежного обращения и транспортировки (вылетело или разбилось стекло, отсутствуют кнопки, имеются грубые зазубрины на корпусе часов и т.д.) гарантийному ремонту не подлежат
- \* Для чистки часов и ремешка использовать сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства.

**Запрещается** использовать для чистки агрессивные и легко воспламеняющиеся жидкости (бензин, спирт, ацетон и т.п.)

- \* Не пристегивайте ремешок слишком сильно, между запястьем и ремешком должен проходить мизинец
- \* Храните часы в сухом месте

**Защита от воздействия влаги:**

Часы способны выдержать статическое давление водяного столба, указанное на крышке или циферблате часов. Однако следует иметь в виду, что динамическое давление, возникающее при движении часов под водой, может превышать статическое давление. Во избежание проникновения внутрь часов влаги **запрещается** нажимать под водой кнопки.

В случае проникновения влаги внутрь часов необходимо немедленно провести их профилактику в мастерской.




**Элемент питания:**

В новых часах изготовителем установлен источник питания, предназначенный для тестовых испытаний. Поэтому срок службы батареи в новых часах может быть менее 12 месяцев, что не является признаком неисправности часов.

**Инструкция по эксплуатации:**

Для выбора формата времени 12\24 нажмите три раза S3 и S1 дважды, затем удерживайте S2 для выбора.

- S1 - Сброс
- S2 - Старт
- S3 - Режим
- S4 - Свет

**Установка даты и времени:****Установка будильника:****Секундомер:**