

<p style="text-align: center;"><b>ПРОДАНЫ</b> магазином _____ 20__ г. «__» _____ Штамп магазина</p>	<p style="text-align: center;"><b>ПАСПОРТ НА НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ МАРКИ «СЮЖЕТ»</b></p> <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Часы – 1 штука</li> <li>• Паспорт на часы – 1 штука</li> <li>• Упаковка – 1 штука</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b></p> <p>Средний суточный ход при температуре (20±5)°С, относительной влажности от 30 до 80%, напряжении питания (1,5±0,1)В должен быть не более ±2,0 секунд/сутки. Средний срок службы часов - 5 лет.</p> <p style="text-align: center;"><b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b></p> <p><b>Условия эксплуатации часов:</b> температура окружающего воздуха от 0 до 40 градусов и относительная влажность воздуха от 30 до 80%.</p> <p><b>Оберегайте часы:</b> от падения, резких ударов и колебаний температуры, сильного магнитного поля, воздействия влаги и химических продуктов.</p> <p><b>Подготовка часов к работе:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• установите элемент питания, соблюдая полярность, указанную маркировкой отсека;</li> <li>• установите текущее время, вращая кнопку установки стрелок в направлении, указанном на механизме часов. Ускоренное вращение секундной стрелки при этом не является дефектом часов;</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b></p> <p>Гарантийный срок эксплуатации - ____ месяцев. Со дня продажи через розничную торговую сеть. Гарантия не распространяется на часы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• без паспорта;</li> <li>• бывшие не в гарантийном обслуживании;</li> <li>• с дефектами, возникшими от неправильной эксплуатации;</li> <li>• требующие замены источника питания.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>ПРОДАНЫ</b> магазином _____ 20__ г. «__» _____ Штамп магазина</p>	