

Наручные часы «SKMEI 1107»

Характеристики:

- Отображение времени в 12 и 24 формате.
- Календарь (отображает число, месяц и год).
- Будильник.
- Секундомер
- Шагомер (высчитывает количество шагов от 0 до 99999)
- Яркая зеленая подсветка (горит в течение 4 секунд)



Обозначения кнопок:

- **Кнопка [MODE]:** Включает режимы настройки будильника, секундомер и статистику пройденных шагов.
- **Кнопка [ST/STP]:** Включает режим просмотра календаря, активирует шагомер (удержание 3 сек.)

Так же используется при настройках, будильнике и секундомере.

- **Кнопка [RESET]:** используется для изменения параметров в режимах настройки часов, при использовании секундомера, шагомера, пульсометра и т.д.
- **Кнопка [LIGHT]:** Используется для включения подсветки (горит 4 секунды).



Настройки времени и даты:

В режиме отображения времени (главный экран) удерживайте кнопку **RESET** 2 секунды, начнет мигать значение формата отображения времени (12 или 24 часа). Выберите нужное значение кнопкой **ST/STP**, затем нажмите кнопку **MODE**, начнет мигать значение часов. Выставьте необходимое значение кнопками **ST/STP**, далее нажмите кнопку **MODE**, начнет мигать значение минут. Выставьте необходимое значение кнопками **ST/STP**, затем нажмите кнопку **MODE**. Далее выставите значение секунд и нажмите кнопку **MODE**. Появится настройка значения года, выставите необходимое значение кнопками **ST/STP**, затем нажмите кнопку **MODE**, появится настройка номера месяца. Выставьте необходимое значение кнопками **ST/STP**, затем нажмите кнопку **MODE**. Появится настройка дня месяца, выставите необходимое значение кнопками **ST/STP**, затем нажмите кнопку **MODE**. День недели выставляется автоматически после настройки даты. Для выхода из настройки, нажмите кнопку **RESET**.

Настройка будильника:

В режиме отображения времени (главный экран) нажмите кнопку **MODE** один раз, появится экран с настройкой будильника. Для активации будильника нажмите кнопку **ST/STP**, вместо надписи **OFF** на экране появится надпись **on** и появится маленький значок **ALM**. Для отключения будильника нажмите кнопку **ST/STP** еще раз.

Для установки времени будильника, в режиме настройки будильника удерживайте кнопку **RESET** 2 секунды. Начнет мигать значение часов. Выставьте необходимое значение кнопками **ST/STP** и нажмите кнопку **MODE**. Начнет мигать значение минут, выставите необходимое значение кнопками **ST/STP** и нажмите кнопку **MODE**. Для выхода из настройки, нажмите кнопку **RESET**.

Режим секундомера:

В режиме отображения времени (главный экран) нажмите кнопку **MODE** 2 раза, появится надпись **STW**. Для включения и остановки секундомера нажимайте кнопку **ST/STP**. Чтобы зафиксировать отрезок времени нажмите кнопку **RESET** (индикатор **SPL**), при этом секундомер продолжит отсчет времени. Для сброса секундомера сначала остановите секундомер кнопкой **ST/STP**, далее нажмите кнопку **RESET**.

Режим шагомера:

Активация шагомера:

В режиме отображения времени (главный экран) удерживайте кнопку **ST/STP** 2 секунды. На экране отобразится значок человечка, после чего шагомер начнет подсчет шагов. Чтобы выключить шагомер, удерживайте кнопку **ST/STP** 2 секунды.

Для просмотра пройденных шагов, войдите в режим истории шагомера (3 нажатия кнопки **MODE**). Для сброса статистики удерживайте кнопку **LIGHT**.