

Инструкция по быстрой настройке SMART WATCH U8

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию внимательно,
прежде чем начать использовать устройство!

Изображения приведенные ниже в инструкции, имеют информативный характер и на практике могут иметь незначительные отличия.

Спасибо, что выбрали наши многофункциональные Bluetooth часы. Вы можете прочесть эту ознакомительную инструкцию для того, что бы понять основные принципы работы с часами.

Эти часы синхронизируются с телефонной книгой Вашего смартфона и обеспечивают множество полезных функций и возможностей для облегчения Вашей работы и отдыха.

Список функций:

- Часы;
- Будильник;
- Секундомер;
- Шагомер;
- Календарь;
- Управление камерой телефона;
- Получение уведомлений (в том числе Wechat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype и других) со смартфона под управлением Android 2.3 и выше;
- Сигнализация при потере контакта со смартфоном;
- При входящем звонке: проигрывание мелодии и показ номера звонящего;
- Проигрывание музыки со смартфона

Uwatch U8 представляют из себя устройство-компаньон, способное по каналу связи Bluetooth связываться с главным устройством, в роли которого может выступать смартфон на Android (старше версии 2.3) и получать уведомления о звонках и SMS (можно настроить, какие уведомления Вы хотите получать), а так же говорить по громкой связи (для это в часах есть динамик и микрофон).

Перед тем, как Вы начнете использовать часы, установите приложение (BTNotification). Смарт часы автоматически синхронизируются с датой и временем на Вашем телефоне, выводят на экран информацию о звонках и SMS или оставляют

напоминания.

Для включения и выключения функции оповещения на часах, в приложении на телефоне найдите пункт «accessibility settings» далее «Bluetooth notification», перезагрузите телефон.



Для того, чтобы скачать приложение, пройдите по ссылке:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bt.notification> или воспользуйтесь QR сканером.

Использование

Наденьте часы так, чтобы кнопка включения находилась с правой стороны на Вашей руке.



*Вкл/Выкл, Домой: В спящем режиме часы показывают время. Для того, чтобы выйти из спящего режима нажмите клавишу один раз.

*Подтвердить/Ответить: В режиме ожидания переходит к меню, так же используется для подтверждения действий в самом меню.

*Набор/Меню: Доступ к телефонной книжке в режиме ожидания, при следующем нажатии переходит в меню. Возможно изменение громкости во время звонка и в режиме прослушивания музыки.

*Назад/Сбросить: Возвращает к предыдущему меню, положить трубку.

ФУНКЦИИ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

*Пролистывание меню

*Проведите по экрану сверху вниз, что бы выйти из меню

Подключение / отключение Bluetooth

Подключение: Часы покажут доступные к подключению устройства.

Отключение: Просто отключите Bluetooth на смартфоне

После успешного подключения часы запросят разрешение на чтение телефонной книги и журнала вызовов (включая личную информацию) Согласитесь, иначе часы могут не синхронизироваться.

Дистанция между часами и телефоном не должна превышать 10 метров (не учитывая стены и другие препятствия). Если Вы превысите допустимую дистанцию, часы автоматически отключатся от телефона через 5 минут.

После успешного подключения устройства

*Для перехода в записную книжку, нажмите кнопку Набор/Меню и

выберите соответствующий пункт, нажмите вызов. Не закрывайте динамик и микрофон пальцами во время звонка.

*Можете просматривать сообщения непосредственно на часах.

*Синхронизация телефонной книжки.

*Синхронизирует все возможные оповещения и выводит на экран часов.

*Bluetooth перенаправляет SMS и сообщения из разных соцсетей непосредственно на экран часов.

*Есть функция проигрывания музыки через Bluetooth. Переключать трек и менять громкость вам помогут кнопки внизу экрана часов.

*Удаленное управление камерой поможет вам делать фотографии.

*Шагомер предназначен для поддержания вашего здоровья (работает корректно только при прямой походке). Высчитывает количество шагов, которое указывается в левой части экрана. В правой части показывается количество пройденных метров. Ниже указано количество потраченных калорий. В верхнем правом углу находится кнопка настройки шагомера.

Часы могут не сразу начать считать, просто продолжайте идти, начальные шаги подсчитаны. Если не сбрасывать счетчик, то Ваши шаги за предыдущие дни будут суммироваться. Для сброса шагов зайдите в настройки шагомера и нажмите «Reset pedometer».

*«Пейте много воды»: Позволяет установить напоминание о необходимости выпить воды.

*Сидячее напоминание: Используйте это приложение, чтобы установить напоминание о необходимости встать и размяться во время длительного сидения.

*Оповещение о разрыве связи между часами и телефоном.

*Режим энергосбережения

*Настройка часов, громкость, язык, настройки экрана, информация о заряде батареи, сброс настроек, возможность подключения часов по USB кабелю к компьютеру, так же USB порт используется как гнездо зарядки.

Характеристики

Громкость: ≤ 75 dB

Радиус действия: ≤ 10 метров

Время разговора: около 3 часов

Время зарядки: около 1 часа

Проигрывание музыки: около 6 часов

Время ожидания: около 160 часов

Версия Bluetooth: V3.0 + EDR

Диапазон частот: 2.4 ГГц

Поддержка языков: Английский, Китайский, Русский

Протокол Bluetooth: A2DP + HFP 1.5 + HS P 1.2

Ёмкость батареи: 230 mAh

Экран 1.48", 128x128 точек

Гарантийный талон

Дата продажи _____

Срок гарантии _____

Штамп торговой организации _____

Часы мною проверены, претензий не имею: _____